



SKIN FIRMING WAND | 7 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



MicroCurrent Face-Lifting & Skin Smoothing Technology



Youthful Glow Massage Technology



Red Light Active Regeneration Technology



Thermo Deep Warming Technology



Low-Voltage Current

Sofort Straffer
Haut



**Gestalte Deine individuelle
Hautpflege-Routine**

und installiere unsere GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



WISSENSWERTES

TIPP NR. 01

Halte das Gerät an den seitlichen Metallstäben und setze es sanft auf Deine Haut, so dass die Lichter darauf gerichtet sind. Es schaltet sich automatisch ein, sobald es die Haut berührt.

TIPP NR. 02

Nutze stets unser speziell entwickeltes Feuchtigkeitsspendendes MicroCurrent-Gel. Deine Haut muss feucht sein, damit der MicroCurrent wirksam ist. Trage das Gel erneut auf, falls Deine Haut austrocknet.

TIPP NR. 03

Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit unserem Bio-Gerätereiniger.



Thermo-Technologie

Tiefenerwärmung



SmartSonic Pulsationen

Lift & Revive



MicroCurrent

Sofortiges Facelift



Automatische Aktivierung

Aktivierung durch Hautkontakt



2,5 Stunden Ladezeit



Rotes LED-Licht

Anti-Aging

ERLANGE DIE GRUNDLAGEN

Erlebe sofortigen Hautglanz: Der SmartAppGuided™ Skin Firming Wand | 7 in 1 verleiht Dir eine feste, straffe und strahlende Haut und bewahrt den jugendlichen Glow.



GESICHTS- UND HALSSTRAFFUNG

VORBEREITUNG

Beginne mit einem reinen Gesicht und trage unser speziell entwickeltes Feuchtigkeitsspendendes MicroCurrent-Gel auf.

AKTIVIEREN

Das Gerät aktiviert die SmartSonic Pulsation und die MicroCurrent Face-Lifting- & Hautglättungstechnologie automatisch bei Hautkontakt. Halte das Gerät an den Metallstäben seitlich und führe es sanft über Deine Haut, mit den Lichtern zu Deinem Gesicht hin ausgerichtet.

STRAFFEN

Führe das Gerät über Kinn, Kieferlinie, Nase, Wangen, Lachfalten und Stirn, wiederhole jede Bewegung mehrmals an beiden Seiten Deines Gesichts. Zum Schluss bearbeite Deinen Hals damit, wobei der Bereich der Kehle auszulassen ist.

ABSCHLIESSEN

Spüle das Gerät mit Wasser ab und besprühe es nach jedem Gebrauch mit unserem Bio-Gerätereiniger.



STRAFFUNG FÜR JUGENDLICHE HÄNDE

VORBEREITUNG

Wasche Deine Hände mit einer sanften Seife und tupfe sie trocken. Trage unser Feuchtigkeitsspendendes MicroCurrent-Gel auf die Rückseiten Deiner Hände auf.

AKTIVIEREN

Sobald das Gerät Deine Haut berührt, schaltet es automatisch die SmartSonic Pulsation und die MicroCurrent Face-Lifting & Skin Smoothing Technology ein. Halte das Gerät an den Metallteilen seitlich fest, so dass die Lichter auf Deine Haut gerichtet sind.

ANHEBEN

Gleite mit dem Gerät dreimal an jedem Finger entlang bis zu deinem Handgelenk. Danach führe es in kleinen Kreisen über die gesamte Handrückseite. Führe diesen Vorgang auch bei der anderen Hand durch.

BEENDEN

Spüle das Gerät mit Wasser ab und besprühe es nach jedem Gebrauch mit unserem Bio-Gerätereiniger.

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



Erweiterte App



Mit Video Guide



KI-gestützter Hautscan



Experten tipps



Persönlicher Ratgeber



Belohnungen in der App



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE VOR DER BENUTZUNG DURCHLESEN.

Bitte lies die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch durch. Bewahre die Gebrauchsanleitung stets griffbereit auf.

Dein Produkt im Überblick

Dein Produkt ist ein Mehrzweckgerät zur Hautstraffung mit MicroCurrent Technologie. Es kann sicher bis zu dreimal wöchentlich, jedoch nicht häufiger als einmal am Tag, angewendet werden. Bitte überschreite diese Nutzungsfrequenz nicht. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse folge stets Deiner individuellen Hautpflege-Routine, kreiert durch die GESKE Beauty App.

Anwendungshinweise

Bevor Du das Gerät das erste Mal in Gebrauch nimmst, lies bitte unbedingt die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung komplett durch. Bewahre beides gut auf, denn sie enthalten wichtige Infos zur sicheren Anwendung sowie technische und rechtliche Hinweise. Dieses Gerät dient der Hautpflege für Erwachsene und ist kein medizinisches Gerät oder ein Produkt mit medizinischen oder sonstigen Heileigenschaften. Der Gebrauch des Geräts sollte immer unter Beachtung der personalisierten Empfehlungen aus der GESKE Beauty App erfolgen. Das Gerät ist wiederaufladbar für einen bequemen, kabellosen Einsatz. Vor dem ersten Gebrauch muss es vollständig aufgeladen werden. Hierfür benötigst Du nur das beiliegende USB-Ladekabel. Die Erstaufladung kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss an beiden Magnetkontakten zu den vorgesehenen Metallkontaktstellen des Geräts anschließen. Sollte sich das Ladekabel nicht selbstständig verbinden, stecke es in die Stromquelle und warte einen Moment. Dadurch wird der magnetische Effekt neu aktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Achte darauf, dass die Magnetkontakte ausschließlich mit den Gerätekontaktpunkten und nicht mit anderen Metallflächen in Berührung kommen

Technische Daten

Material: Messing, Silikon, ABS, PC, Aluminiumlegierung | Lagerungstemperatur: -5 bis +60°C / 23 bis 140 °F | Akku: Li-Ion 3,7V | Akkukapazität: 380 mAh | Maximaler Ladestrom: 350 mA | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 Stunden | Die Betriebsdauer variiert je nach aktivierter Technologie und Intensität. | Schnittstelle: USB | Programme: Vibration: 1 Geschwindigkeitsstufe, MicroCurrent: 1 Intensität, LED-Lichttechnologie: 1 Farbe, Heizfunktion, Touch-Sensor

Das Produkt eignet sich nicht für den Gebrauch unter folgenden Bedingungen:

Bei Vorhandensein eines implantierten medizinischen Geräts oder eines anderen elektronischen Geräts wie einem Herzschrittmacher, nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling sowie nach kosmetischen Gesichtsoperationen.

In diesen Fällen solltest Du unbedingt einen Arzt konsultieren, um zu klären, ob das Produkt für Dich geeignet ist:

Bei Herzerkrankungen und in der Schwangerschaft. Die Verträglichkeit während der Schwangerschaft wurde noch nicht bestätigt.

Mehr dazu, wie Du das Produkt anwendest:

Damit die Skin Firming Wand einwandfrei funktioniert, muss Deine Haut feucht sein. Frisch das Serum auf, falls Deine Haut während der Session austrocknet. Vor der Anwendung der MicroCurrent Face-Lifting & Skin Smoothing Technology muss das Produkt vollständig getrocknet sein. Verwende die MicroCurrent-Technologie ausschließlich zusammen mit GESKE-Seren. Vermeide den Einsatz der Microcurrent-Funktion im Brustbereich, um die Augen, entlang der Halsmitte, im Genital- oder Leistenbereich, auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen und bei erweiterten Blutgefäßen. Über die Langzeiteffekte von Microcurrent ist bislang nichts bekannt. Aufgrund der Stimulation des Sehnervs kann während der Benutzung ein Aufblitzen wahrgenommen werden. Sollte dieses Phänomen auch ohne das Produkt anhalten, ist ärztlicher Rat einzuholen. Ein leichtes Kribbeln kann während der Anwendung auftreten. Um das Kribbeln zu mildern, reduziere die Microcurrent-Intensität. Während der Nutzung des Geräts könnten elektronische Überwachungsinstrumente gestört werden. Benutze das Gerät niemals beim Autofahren oder Bedienen von schwerem Gerät. Keine spitzen Gegenstände in die Öffnungen des Geräts einstecken. Das Gerät sollte nur mit einem Sicherheitskleinspannungsadapter (SELV) verwendet werden. Zum Aufladen empfehlen wir Netzteile gemäß Norm IEC60335. Auf gereizter oder verletzter Haut, offenen Wunden, bei bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut (egal ob im Behandlungsbereich oder anderswo), sollte das Produkt nicht angewendet werden. Dieses Produkt ist nicht dafür gedacht, medizinische Hautprobleme oder -krankheiten zu behandeln. Bei Hautproblemen oder -erkrankungen solltest Du Dich vor der Anwendung an Deinen Dermatologen wenden. Vom Gebrauch des Produkts ist abzusehen, wenn es 1) ungewöhnlich warm ist, 2) mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3) Verfärbungen aufweist. Bei Schmerzen und/oder Unbehagen während der Anwendung, solltest Du die Benutzung einstellen und ärztlichen Rat suchen. Die Augenpartie ist besonders empfindlich: Hier ist besondere Vorsicht geboten und der Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder den Augen selbst sollte vermieden werden. Das Produkt sollte nur entsprechend Deiner persönlichen Routine eingesetzt werden. Aus Hygienegründen raten wir davon ab, das Produkt mit anderen zu teilen. Es ist ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch im Gesicht, am Hals und am Dekolleté konzipiert. GESKE haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung an anderen Körperstellen oder durch unschönem Gebrauch entstehen, ebenso wenig bei Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen oder bei Verwendung von kontaminierten Flüssigkeiten oder Kugeln. Vor dem Aufladen solltest Du sicherstellen, dass Stecker und Buchse vollständig trocken sind, um elektrische Schläge, Kurzschlüsse oder Feuer zu vermeiden. Das Produkt darf nicht benutzt werden, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Warnhinweise

Verletzungsrisiko bei unsachgemäßer Verwendung!
Benutze das Produkt ausschließlich wie in der Schnellstartanleitung und den Videoanleitungen beschrieben. Bei weiteren Fragen wende Dich bitte an unseren Kundenservice unter support@geske.com. Gefahr von Verletzungen durch Feuer oder Zündquellen!
Lösche das Produkt niemals mit Wasser. Werfe das Produkt nicht ins Feuer.

Verletzungsrisiko durch defekte Batterien!
Ein falscher Umgang mit Batterien kann eine unkontrollierte exotherme Reaktion auslösen. In einem solchen Fall, das gesamte Produkt sofort und fachgerecht entsorgen.
Verletzungsgefahr für Kinder!
Bewahre das Produkt unzugänglich für Kinder auf.
Verletzungsrisiko durch Stromschläge!
Flüssigkeiten können den Ladekreislauf beschädigen und Deine Gesundheit gefährden.
Ziehe das Produkt zur Reinigung vom Ladekabel ab.
Gefahr der Beschädigung durch Magnetfelder!
Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie Pacemaker beeinträchtigen. Setze das Produkt nicht direkt einem Herzschrittmacher aus. Für weitere Informationen wende Dich an Deinen Arzt. Halte Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) fern vom Produkt, da die Magnete des Produkts diese beschädigen könnten. Gefahr von Beschädigungen durch wechselnde Umgebungstemperaturen!
Schwankende Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können Kondenswasserbildung verursachen. In einem solchen Fall das Produkt nicht verwenden, bevor es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze dein Produkt niemals direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
Sicherer Gebrauch bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C/122 °F.
Beschädigungsrisiko durch zu langes Aufladen!
Trenne das Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromnetz.
Sicheres Aufladen bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C/113 °F.



Hinweis zur umweltgerechten Entsorgung von Geräten und nach WEEE. Dieses Elektrogerät kam erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt. Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie und den nationalen Bestimmungen dürfen elektrische und elektronische Teile nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende ihrer Lebensdauer müssen sie an einer Sammelstelle Deiner Gemeinde abgegeben werden, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

Wichtige Informationen zu Batterien und Akkus

Wir müssen Dich als Verbraucher:innen im Rahmen der Verteilung von Batterien und Akkus gemäß europäischen Richtlinien darüber informieren, dass Du gesetzlich zur Rückgabe von Batterien und Akkus verpflichtet bist. Nach dem Gebrauch hast Du die Möglichkeit, diese kostenfrei an uns zurückzuschicken, an einer kommunalen Sammelstelle abzugeben oder bei einem lokalen Händler zurückzugeben. Batterien und Akkus sind wie folgt gekennzeichnet:



Diese Kennzeichnungen bedeuten, dass Sie, als Verbraucher:innen, Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit einem der folgenden Symbole versehen. Dieses besteht aus einem durchgestrichenen Abfalleimer sowie dem chemischen Symbol des Schwermetalls, welches den Schadstoff in größter Menge enthält. Die Symbole im Einzelnen bedeuten:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber

Informationen zu Lithium-Batterien und -Akkus

Lithiumbatterien und wiederaufladbare Lithiumbatterien sind am chemischen Symbol „Li“ erkennbar. Neben den bereits genannten Punkten weisen wir zusätzlich darauf hin: Bitte Sorge dafür, dass Lithiumbatterien oder Akkus bei der Entsorgung – egal ob durch Rückgabe an uns, bei einer kommunalen Sammelstelle oder bei lokalen Einzelhändlern bzw. den öffentlichen Entsorgungsbetrieben – vollständig entladen sind. Wir bitten auch darum, die Kontakte „+“ und „-“ auf den Batterien mit Klebeband zu sichern, um Brandgefahr zu vermeiden.



Hiermit erklärt die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, dass sämtliche elektronischen Geräte den maßgeblichen Vorgaben der geltenden europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen.

Haftungsbeschränkung

GESKE Beauty Tech GmbH und ihre Händler stehen für Schäden gerade, die durch absichtliches oder grob nachlässiges Handeln seitens GESKE Beauty Tech GmbH, ihrer Vertreterinnen oder Erfüllungsgehilfinnen nach gesetzlichen Bestimmungen verursacht wurden. Abgesehen von Verletzungen des Lebens, der Gesundheit oder des Körpers und der Nichteinhaltung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), haftet GESKE Beauty Tech GmbH zusammen mit ihren Händlern nur für Schäden, die auf absichtliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückgeführt werden können. Das gilt ebenso für indirekte Schäden, insbesondere entgangene Gewinne. Zudem ist die Haftung gegenüber Verbraucher:innen für angenommene Garantiefälle, sofern nicht absichtlich oder grob fahrlässig gehandelt wurde oder bei Verletzungen des Lebens, Körpers oder der Gesundheit sowie bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf die typischen, vorhersehbaren Schäden bei Vertragsschluss sowie auf die Höhe der für diesen Vertrag typischen durchschnittlichen Schäden begrenzt. Dies trifft ebenfalls auf indirekte Schäden, besonders entgangene Gewinne, zu. Im Hinblick auf Unternehmen beschränkt sich die Haftung, außer im Falle von Schädigungen des Lebens, der Gesundheit oder des Körpers oder bei absichtlichem oder grob nachlässigem Verhalten durch GESKE Beauty Tech GmbH oder ihre Händler, auf typische, vorhersehbare Schäden beim Vertragsschluss sowie auf die Höhe der für diesen Vertrag typischen durchschnittlichen Schäden. Dies bezieht sich auch auf indirekte Schäden, vor allem entgangene Gewinne. Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Nutzung, unberechtigter Änderungen, technischer Modifikationen, der Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile oder des Einsatzes nicht zugelassener Zubehörteile entstanden sind, sind von der Haftung ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.