

 SmartAppGuided™

ELECTRIC PUMICE FOOT SMOOTHING SPINNER | 8 IN 1

 Professional Pedi Care & VelvetSole System

 Dry and Dead Cell Removing System

 Ultra-Gentle Callus Removal

 Painless Exfoliation System

 Easy-Exchange Discs

 Adjustable Spin Speed

 Long-Lasting Stone

 Soft & Coarse Disc Attachments

Schutzkappe
Inklusive Discs
Weich
Grob



Create your personal
Skincare Routine

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GUT ZU WISSEN

TIPP 01

Das Gerät verfügt über weiche und grobe Aufsätze für sanftes und intensives Peeling.

TIPP 02

Die Drehgeschwindigkeit kann je nach Wunsch angepasst werden.

TIPP 03

Reinige Dein Gerät nach jeder Anwendung mit unserem Bio Gerätereiniger.



Schutzkappe
Hygienisch



Drehfunktion
■■■ Verstellbar

3h Ladezeit



Ein/Aus

1-2 Sekunden lang drücken

DIE ERSTEN SCHRITTE

Erreiche zu Hause eine Fußpflege in Salonqualität mit dem Electric Pumice Foot Smoothing Spinner | 8 in 1. Wähle mit weichen und groben Aufsätzen zwischen sanftem oder intensivem Peeling, um samtweiche Haut an Deinen Füßen zum Vorschein zu bringen.



SANFTES FUSSPEELING

VORBEREITEN

EINSCHALTEN

PEELING

FERTIG

Befeuchte Deine Füße und den Bimsstein für ein wirksames Peeling. Wähle den weichen Aufsatz für ein allgemeines Peeling.

Schalte das Gerät ein, indem Du die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle mit den Plus- und Minus-Tasten die gewünschte Intensität aus.

Halte das Gerät mit leichtem Druck gegen rauе Stellen und Schwielen an Deinen Füßen. Spüle Deine Füße regelmäßig ab, um mögliche Rückstände zu entfernen und Deinen Fortschritt zu überprüfen. So vermeidest Du ein übermäßiges Peeling Deiner Haut.

Spüle Deine Füße gründlich ab und trockne sie anschließend. Trage danach eine Feuchtigkeitscreme auf. Reinige das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und besprühe es mit unserem Bio Gerätereiniger.



GEZIELTE, INTENSIVE HORNHAUTENTFERNUNG

VORBEREITEN

EINSCHALTEN

FOKUS

FERTIG

Befeuchte Deine Füße und den Bimsstein für ein wirksames Peeling. Wähle den groben Aufsatz für ein gezieltes, intensives Peeling.

Schalte das Gerät ein, indem Du die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle mit den Plus- und Minus-Tasten die gewünschte Intensität aus.

Hornhaut bildet sich häufig an den Fersen, Ballen und zwischen den Zehen. Gehe mit leichtem Druck über diese Bereiche, um sie zu glätten.

Spüle Deine Füße gründlich ab und trockne sie anschließend. Trage danach eine Feuchtigkeitscreme auf. Reinige das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und besprühe es mit unserem Bio Gerätereiniger.

Erstelle Deine persönliche Hautpflegeroutine

und lade unsere GESKE App herunter



Erweiterte App



Mit Video Guide



KI-gestützter Skin Scan



Experten-tipps



Personalischer Guide



In-App Belohnungen



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

Dein Produkt im Überblick

Dein Produkt ist eine elektronische Fußfeile. Du kannst sie sicher bis zu einmal pro Tag verwenden. Bitte nicht häufiger verwenden.

Hinweise zur Verwendung

Vor der ersten Benutzung des Geräts müssen diese Sicherheitshinweise und das Bedienungsanleitung vollständig gelesen werden. Bewahre beide Dokumente gut auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Anwendung sowie zu technischen und rechtlichen Anforderungen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflege-Produkt für Erwachsene und kein Medizinprodukt oder ein Produkt mit medizinischer oder heilender Wirkung. Das Gerät ist wiederaufladbar und ermöglicht eine bequeme, kabellose Anwendung. Vor dem ersten Gebrauch muss es vollständig aufgeladen werden. Alles, was Du brauchst, ist das mitgelieferte USB-Ladekabel. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Das Ladekabel muss mit beiden Magnettakten an den metallischen Kontaktstellen des Geräts andocken. Wenn sich das Ladekabel nicht von alleine verbindet, schließe es an den Strom an und warte kurz. Dadurch wird die magnetische Wirkung reaktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Achte darauf, dass die Magnettakte nur die Kontaktstellen des Geräts berühren und nicht andere metallische Oberflächen.

Technische Daten

Materialien: ABS, Keramik-Bimsstein, PC, POM, Silikon | Lagertemperatur: -5 bis +60 °C | Akku: Li-Ion 3,7 V | Akkukapazität: 900 mAh | Maximaler Ladestrom: 730 mA | Ladespannung: 5 V | Ladezeit: ca. 3 Stunden | Betriebsdauer: Die Betriebsdauer variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten | Schnittstelle: USB | Programme: LED-Dekolicht: 1 Farbe (weiß), Rollen: 2 Geschwindigkeitsstufen

Weitere Informationen zur Nutzung:

- Dieses Produkt dient nicht der Behandlung medizinischer Anwendungsgebiete oder Krankheiten wie Fußpilz. Falls Du unter Hautbeschwerden oder -erkrankungen leidest, konsultiere vor der Anwendung bitte Deine Dermatologin.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es 1) typisch warm wird, 2) mechanische Schäden oder Verformungen aufweist, 3) sich verfärbt hat.
- Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unbehagen auftreten, stoppe sofort und suche ärztlichen Rat.
- Aus Gründen der Hygiene empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen zu teilen und die Aufsätze bei Bedarf zu ersetzen.
- Dieses Produkt ist für die kosmetische Anwendung an den Füßen gedacht. GESKE übernimmt keine Haftung für gesundheitsschädliche Folgen, die durch die Anwendung an anderen Körperteilen oder durch unsachgemäße Nutzung, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen oder verunreinigte leitfähige Flüssigkeiten und Kugeln entstehen.
- Stelle vor dem Laden immer sicher, dass Stecker und Buchse vollkommen trocken sind. Andernfalls könnten Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände entstehen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Entfernung von Hornhaut geeignet. Um Verletzungen zu vermeiden, nimm Dir Zeit, um Dich an das Gerät zu gewöhnen und arbeite anfangs sehr vorsichtig. Verwende das Produkt nicht auf gesunder, weicher Haut, lasse es nicht zu lange auf einer Stelle und über beim Gebrauch keinen starken Druck aus.
- Die verschiedenen Aufsätze lassen sich einfach durch ein Klicksystem austauschen.
- Nach jedem Gebrauch solltest Du den Aufsatz vom Gerät lösen und gründlich mit lauwarmem Wasser und unserem Bio Gerätereiniger reinigen. Um Schimmelbildung zu vermeiden, solltest Du die Aufsätze und das Gerät getrennt trocknen lassen.
- Verwende das Produkt nicht auf gereizter oder verletzter Haut, offenen Wunden oder bei Pilz-, Bakterien- oder Virusinfektionen (weder im Anwendungsbereich noch anderswo).
- Dieses Gerät ist wasserfest und der Bimsstein sollte immer auf feuchter Haut verwendet werden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Warnhinweise

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Anwendung!

Verwende das Produkt nur wie in der Kurzanleitung und den Videoanweisungen beschrieben. Solltest Du dennoch Fragen haben, wende Dich bitte an unseren Kundensupport unter support@geske.com.

Verletzungsgefahr durch Feuer/Entzündung!

Löse das Produkt nicht mit Wasser. Werfe das Produkt nicht ins Feuer.

Verletzungsgefahr durch defekte Batterien!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann eine unkontrollierte exotherme Reaktion verursachen. In solch einem Fall entsorge das gesamte Produkt sofort und ordnungsgemäß.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Flüssigkeiten können die Ladeschaltung beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Trenne das Produkt während der Reinigung von Ladekabel/Ladestromkreis.

Beschädigungsgefahr durch magnetische Felder!

Magnetfelder können mechanische und elektronische Bauteile wie Herzschrittmacher beeinträchtigen. Verwende das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Wende Dich für weitere Informationen an Deinen behandelnden Arzt. Lege keine Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) in die Nähe des Produkts, da die Magnete das Kartenmaterial beschädigen könnten.

Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!

Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach dem Transport) können zur Bildung von Kondenswasser führen. In diesem Fall das Gerät erst verwenden, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt niemals direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Sicherer Einsatz bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C / 122 °F.

Beschädigungsgefahr durch zu langes Laden!

Trenne das Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromkreis.

Sicheres Laden bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C / 113 °F.



Informationen zur Geräteentsorgung und zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Dieses Elektrogerät wurde erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht. Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie und nationaler Vorschriften dürfen die im Lieferumfang enthaltenen Elektrogeräte und Elektronikbauteile nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Am Ende der Produktlebensdauer müssen diese bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

Hinweise zu Batterien/Akkus

Im Kontext des Vertriebs von Batterien und Akkus sind wir gemäß europäischer Verordnung verpflichtet, Dich als VerbraucherIn über Folgendes zu informieren: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Nach Gebrauch kannst Du sie an uns zurücksenden, bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben oder im Handel vor Ort kostenfrei zurückgeben. Batterien und Akkus sind wie folgt gekennzeichnet:



Pb



Cd



Hg

Diese Symbole bedeuten, dass Du Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen darfst. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit einem dieser Symbole gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des Schwermetalls, das den Hauptbestandteil darstellt. Im Detail bedeuten die vorgenannten Symbole:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber

Hinweise zu Lithium-Batterien und -Akkus

Lithium-Batterien und -Akkus erkennst Du am chemischen Symbol „Li“. Zusätzlich zu den genannten Informationen möchten wir darauf hinweisen: Achte bei der Entsorgung von Lithium-Batterien oder -Akkus darauf, dass diese vollständig entladen sind. Du kannst sie uns zurücksenden, zu einer kommunalen Sammelstelle bringen oder bei lokalen Händlern abgeben. Weiterhin bitten wir Dich, die Kontaktflächen der Batterie, gekennzeichnet mit „+“ und „-“, mit Klebeband zu bedecken, um Brandgefahr zu vermeiden.



Die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin erklärt hiermit, dass alle elektronischen Geräte den einschlägigen Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen.

Haftungsbeschränkung

Für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der GESKE Beauty Tech GmbH, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haften die GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Einzelhändler nach den gesetzlichen Bestimmungen. Mit Ausnahme von Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit und wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften die GESKE Beauty Tech GmbH bzw. deren Einzelhändler nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Im Übrigen ist die Haftung gegenüber VerbraucherInnen wegen einer übernommenen Garantie, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit und wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten), auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schäden sowie der Höhe nach auf den vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber UnternehmerInnen ist die Haftung, außer im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten, auf die typischen, vorhersehbaren Schäden bei Vertragsschluss sowie deren vertragstypische Durchschnittshöhe begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Keine Haftung wird übernommen für Schäden durch: Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung / Unsachgemäßen Gebrauch / Unbefugte Änderungen / Technische Modifikationen / Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile / Verwendung nicht genehmigten Zubehörs. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.