

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

## Gebrauchsanweisung zu Deinem Elektrosexprodukt

**Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise.**

**Anwendung:** Das Toy ist zur Anwendung am gesamten Körper vorgesehen. Es dient zur Straffung der Haut, reduziert Verspannungen, regt die Blutzirkulation an und lindert Schmerzen. Zudem ist das Prickeln unter der Haut für viele sehr spannend. Der Massager sollte nur wie beschrieben benutzt werden. Bitte reinige und trockne alle Hautpartien, auf denen die Elektro-Pads aufliegen sollen, um die Leitfähigkeit der Haut zu gewährleisten und die Klebwirkung der Pads nicht zu beeinträchtigen. Vermeide den häufigen Kontakt mit den Fingerspitzen auf den Klebeflächen, um die Haltbarkeit der selbstklebenden Pads lange beizubehalten. Stellt Du fest, dass die Stimulation sehr schwach ist, prüfe die Steckverbindung des Geräts und die Lage der Elektroden auf der Haut. Die Elektroden sollten sich nicht berühren oder überlappen, da dies die Elektro-Impulse beeinträchtigt. Wenn die Programme im Display blinken und keine elektrischen Impulse spürbar sind, prüfe sie Kontakte und die richtige Haftung auf der Haut. Ist das Gerät nicht korrekt verbunden oder haften nicht beide Elektroden korrekt auf der Haut, schaltet sich das Gerät automatisch nach 5 Sekunden ab. Die Pads können beispielsweise am Rücken oder am Po befestigt werden.

**Steuerung:** Die Taste ON startet das Elektro-Set. Jetzt lassen sich mit der Taste MODE die unterschiedlichen Intervalle der elektrischen Impulse wählen. Es stehen 3 unterschiedliche Modi zur Verfügung: 1. Klopfen - Fördert die Durchblutung mit einem klopfenden, pulsierenden Stimulationsmuster. Kann mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Intensitäten verwendet werden. 2. Modulation - Löst Müdigkeit und entspannt die Muskeln, indem sie verschiedene Geschwindigkeiten und Intensitäten kombiniert. 3. Kneten - Löse nach und nach nervliche oder muskuläre Schmerzen, indem Du eine tiefe Druckpunktmassage anregst. Im Display wird das gewählte Programm dargestellt. Bitte beachte: Wenn das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm blinkt, funktioniert der Modus nicht. Sobald Du erneut die Taste ON betätigst, merkst Du leichte Impulse zwischen den Elektroden. Bei idealer Intensität spürst Du ein Kribbeln und die Muskeln werden an diesem Punkt zusammengezogen. Das Gerät verfügt über 10 Intensitätsstufen. Erhöhe die Intensität mit einem erneuten Betätigen der Taste ON oder schalte einen Gang runter mit der Taste OFF. Mit der Taste S/P kannst Du zwischen der Intensität und der Geschwindigkeit wechseln. Die Zahl im Display zeigt die Laufzeit des jeweiligen Modus in Minuten an. Möchtest Du das Gerät ausschalten, drücke solange auf die Taste ON bis der Bildschirm erlischt. Wird der Massager längere Zeit nicht verwendet, sollte die Batterien entnommen werden. **WICHTIG:** Reinigung: Die Kleboberflächen der Elektro-Pads kannst Du bei Bedarf mit Wasser reinigen, wenn Du bemerkst, dass sie nicht mehr gut auf der Haut haften. Vor der Reinigung der Pads muss sichergestellt werden, dass sie nicht mit der Steuereinheit verbunden sind. Lass sie gut trocknen, bevor Du sie wieder benutzt.

**Batterie:** Das Stimulationsset muss vor dem Betrieb mit Batterien bestückt werden. Öffne das Batteriefach und lege die Batterien mit der richtigen Polung in die dafür vorgesehenen Kartuschen. Die Steuereinheit muss nun mit den Kabeln verbunden werden. An den Kabeln befinden sich 4 Steck-Kontakte, die jeweils paarweise angeordnet sind. Diese Paarung stellt einen Kanal dar, durch den die Elektrostimulation läuft. Verbinde die Steck-Kontakte mit den Elektroden-Pads und achte dabei darauf, jedes Pad mit einem Kanal zu verbinden. Werden die Pads nicht mit der korrekten Paarung verbunden, funktioniert das Elektro-Set nicht oder nur eingeschränkt.

Spezifikationen zu Artikelnummer 312115TO  
Gewicht brutto (in g): 194; Gewicht netto (in g): 191;  
Material: Silikon / ABS Kunststoff / Leitsilberpaste  
Wasserdicht: Nein

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse [info@eis.de](mailto:info@eis.de), Kunden in Österreich die E-Mail Adresse [info@eis.at](mailto:info@eis.at).

**Warn- und Sicherheitshinweise:** Das Produkt ist vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen. Nicht für Kinder geeignet, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Benutze das Produkt ausschließlich so, wie in dieser Anleitung beschrieben. Im Falle einer Schwangerschaft, beim Tragen eines Herzschrittmachers, bei Diabetes, Gefäßerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen o.ä. konsultiere vor der Verwendung des Toys den zuständigen Arzt. Wende das Produkt nicht auf verletzter oder gereizter Haut an. Brich die Anwendung ab, wenn Hautirritationen oder sonstiges Unwohlsein/Schmerzen auftreten. Lagere das Produkt bei Zimmertemperatur, zwischen 0°- 40°C, sonst ist die Funktionalität des Produktes nicht länger gegeben. Sicherer und angenehmer Gebrauch immer mit wasserbasiertem Gleitmittel (wie z.B. Waterglide). Verwende keine Gleitmittel, die nicht auf Wasserbasis produziert werden, sonst kann das Material des Toys angegriffen werden. Von einer Verwendung ohne Gleitmittel raten wir ebenfalls ab. Das Produkt stellt kein medizinisches Produkt dar und hat auch sonst keine therapeutische Wirkung. Wir empfehlen, einen Bereich nicht länger als 15 Minuten zu stimulieren, um eine Überreizung zu verhindern. Nicht mit spitzen Gegenständen in die Produkte stechen, nicht ins Feuer werfen, nicht gewaltsam öffnen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Bei einer solchen einige Stunden warten, bis sich die Produkte an die Umgebungstemperatur angepasst haben – erst danach in Betrieb nehmen. Verwende das Produkt nicht, wenn es mechanische Beschädigungen oder Auffälligkeiten aufweist (Verfärbungen, Deformation, Risse im Material etc.) Lagere das Produkt nicht in der prallen Sonne (z.B. im PKW). Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen. Magnetfelder können mechanische oder elektronische Komponenten wie Herzschrittmacher beeinflussen. Solltest Du auf solche medizinischen Geräte angewiesen sein, kontaktiere zuerst Deinen behandelnden Arzt für weitere Informationen. Entferne die Batterien vor der längerfristigen Lagerung des Produktes, um Entladung zu vermeiden. Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Produkts bringen, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können. Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie Herzschrittmacher beeinflussen. Produkt nicht direkt über dem Herzschrittmacher verwenden. Kontaktiere für weitere Informationen Deinen behandelnden Arzt.

## Hinweise zum deutschen Elektrogesetz und WEEE




Dieses Elektrogerät wurde nach dem 13. August 2005 erstmalig in den Verkehr gebracht. Die im Lieferumfang enthaltenen Elektrogeräte und Elektronikteile dürfen gemäß der europäischen WEEE- Richtlinie und dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind am Ende der Produktlebensdauer über kommunale Sammelstellen zu entsorgen. Gern informieren wir Dich im Fall der Rückgabe über eine entsprechende Sammelstelle in Deiner Nähe.

**Hinweise zum Batteriegesetz:** Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst dies nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben. Produkte sind wie folgt gekennzeichnet:

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*



Diese Zeichen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll durch den Verbraucher erfolgen darf und dass schadstoffhaltige Batterien mit einem dieser Zeichen versehen sind, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls. Die zuvor genannten Symbole bedeuten im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält

Quecksilber.

Hinweis zu Lithiumbatterien/Akkus: Auch diese fallen unter das Batteriegesetz. Zusätzlich zu den vorstehend dargestellten Informationen weisen wir auf folgendes hin: Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind. Zusätzlich bitten wir Dich darum, die mit den Zeichen "+" und "-" gekennzeichneten Kontaktflächen der Batterien oder Akkus mit Klebeband zu isolieren, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden. Hintergrund ist, dass bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.



Hinweis zur Garantie: Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputtgehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel! Mehr dazu findest Du unter <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>

Haftungsbeschränkung: Die Triple A Import GmbH und/oder ihre Einzelhändler haften für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Triple A Import GmbH, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haftet die Triple A Import GmbH und/oder ihre Einzelhändler nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn. Im Übrigen ist die Haftung gegenüber Verbrauchern, aufgrund einer übernommenen Garantie, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung außer bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Triple A Import GmbH und/oder ihrer Einzelhändler auf die bei Vertragsschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn.

Ansprüche für eine Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Keine Haftung wird für Schäden übernommen aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- eigenmächtiger Umbauten
- technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
- Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör

Triple A Import GmbH  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld  
Tel.: 0800-4450000  
Fax: 0800-4460000  
E-Mail für Kunden in Deutschland: [info@eis.de](mailto:info@eis.de)  
E-Mail für Kunden in Österreich: [info@eis.at](mailto:info@eis.at)