

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Gebrauchsanweisung zu Deinem Elektrosexprodukt

Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise.

Anwendung: Setze die Elektroden mit der abgerundeten Seite in das Gerät. Die unterschiedlichen Elektroden können individuell auf der Haut verwendet werden. Streiche langsam über die gewünschte Körperstelle und lass Dich von den Elektroimpulsen verwöhnen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys muss die gewünschte Elektrode mit ihrem abgerundeten, metallischen Ende in die dafür vorgesehene Öffnung eingesetzt werden. Nun kannst Du das Gerät an das Stromnetz schließen. Der Drehregler an der Basis schaltet das Toy an. Gemäß des Symbols am Drehregler kann die Intensität durch rechts- und linksseitiges Drehen eingestellt und verändert werden. Eine kleine Leuchte am Bedienfeld signalisiert Dir, dass der High Frequency Massager in Betrieb ist, ebenso wie das elektrische Surren. Beim An- und Ausschalten hörst Du ebenfalls ein leises Klicken.

Batterie: Dein Toy funktioniert, sobald Du es ans Stromnetz angeschlossen hast. Warnhinweis: Das Produkt darf nicht verwendet oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden! Kontakte, Stecker und Buchsen müssen trocken und sauber sein. Nach jeder Benutzung solltest Du das Ladekabel vom Stromkreis trennen, um eventuelle Schäden zu vermeiden!

Spezifikationen zu Artikelnummer 010868TO
Gewicht brutto (in g): 869; Gewicht netto (in g): 866;
Länge min (in mm): 220; Länge max (in mm): 220;
Material: ABS Kunststoff / Eisen
Wasserdicht: Nein

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse info@eis.de, Kunden in Österreich die E-Mail Adresse info@eis.at.


Warn- und Sicherheitshinweise: Das Produkt ist vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen. Nicht für Kinder geeignet, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Benutze das Produkt ausschließlich so, wie in dieser Anleitung beschrieben. Im Falle einer Schwangerschaft, beim Tragen eines Herzschrittmachers, bei Diabetes, Gefäßerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen o.ä. konsultiere vor der Verwendung des Toys den zuständigen Arzt. Wende das Produkt nicht auf verletzter oder gereizter Haut an. Brich die Anwendung ab, wenn Hautirritationen oder sonstiges Unwohlsein/Schmerzen auftreten. Lagere das Produkt bei Zimmertemperatur, zwischen 0°- 40°C, sonst ist die Funktionalität des Produktes nicht länger gegeben. Sicherer und angenehmer Gebrauch immer mit wasserbasiertem Gleitmittel (wie z.B. Waterglide). Verwende keine Gleitmittel, die nicht auf Wasserbasis produziert werden, sonst kann das Material des Toys angegriffen werden. Von einer Verwendung ohne Gleitmittel raten wir ebenfalls ab. Das Produkt stellt kein medizinisches Produkt dar und hat auch sonst keine therapeutische Wirkung. Wir empfehlen, einen Bereich nicht länger als 15 Minuten zu stimulieren, um eine Überreizung zu verhindern. Nicht mit spitzen Gegenständen in die Produkte stechen, nicht ins Feuer werfen, nicht gewaltsam öffnen. Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Bei einer solchen einige Stunden warten, bis sich die Produkte an die Umgebungstemperatur angepasst haben – erst danach in Betrieb nehmen. Verwende das Produkt nicht, wenn es mechanische Beschädigungen oder Auffälligkeiten aufweist (Verfärbungen, Deformation, Risse im Material etc.) Lagere das Produkt nicht in der prallen Sonne (z.B. im PKW). Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen. Magnetfelder können mechanische oder elektronische Komponenten wie Herzschrittmacher beeinflussen. Solltest Du auf solche medizinischen Geräte angewiesen sein, kontaktiere zuerst Deinen behandelnden Arzt für weitere Informationen. Wenn Betriebsanzeige (LED) nicht leuchtet, Produkt vom Stromnetz trennen. Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Produkts bringen, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können. Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie Herzschrittmacher beeinflussen. Produkt nicht direkt über dem Herzschrittmacher verwenden. Kontaktiere für weitere Informationen Deinen behandelnden Arzt. Während der Nutzung darf das Produkt nicht verwendet oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden. Kontakte, Stecker und Buchsen müssen trocken und sauber sein. Trenne das Produkt nach jeder Nutzung vom Stromnetz. Das Produkt keinesfalls verwenden, wenn Kabel oder Stecker Risse aufweisen oder mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen sind.

Hinweise zum deutschen Elektrogesetz und WEEE



Dieses Elektrogerät wurde nach dem 13. August 2005 erstmalig in den Verkehr gebracht. Die im Lieferumfang enthaltenen Elektrogeräte und Elektronikteile dürfen gemäß der europäischen WEEE- Richtlinie und dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind am Ende der Produktlebensdauer über kommunale Sammelstellen zu entsorgen. Gern informieren wir Dich im Fall der Rückgabe über eine entsprechende Sammelstelle in Deiner Nähe.

Hinweise zum Batteriegesetz: Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben. Produkte sind wie folgt gekennzeichnet:



Diese Zeichen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll durch den Verbraucher erfolgen darf und dass schadstoffhaltige Batterien mit einem dieser Zeichen versehen sind, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls. Die zuvor genannten Symbole bedeuten im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält

Quecksilber.

Hinweis zu Lithiumbatterien/Akkus: Auch diese fallen unter das Batteriegesetz. Zusätzlich zu den vorstehend dargestellten Informationen weisen wir auf folgendes hin: Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind. Zusätzlich bitten wir Dich darum, die mit den Zeichen "+" und "-" gekennzeichneten Kontaktflächen der Batterien oder Akkus mit Klebeband zu isolieren, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden. Hintergrund ist, dass bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.



EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Hinweis zur Garantie: Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputt gehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel! Mehr dazu findest Du unter <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>

Haftungsbeschränkung: Die Triple A Import GmbH und/ oder ihre Einzelhändler haften für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Triple A Import GmbH, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haftet die Triple A Import GmbH und/ oder ihre Einzelhändler nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn. Im Übrigen ist die Haftung gegenüber Verbrauchern, aufgrund einer übernommenen Garantie, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung außer bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder vorsätzlichem oder grob fahrlässigen Verhalten von Triple A Import GmbH und/ oder ihrer Einzelhändler auf die bei Vertragsschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn.

Ansprüche für eine Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Keine Haftung wird für Schäden übernommen aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- eigenmächtiger Umbauten
- technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
- Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör

Triple A Import GmbH
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld
Tel.: 0800-4450000
Fax: 0800-4460000
E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de
E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at