

 SmartAppGuided™

# ANTI-AGING SKIN RENEWER | 9 IN 1

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 Superior Anti-Aging Power Technology

 Express Toning and Skin Regeneration

 MicroCurrent Pro Face-Lift Technology

 Full-Spectrum Power LED Light Technology


 Advanced RF Heated Wavelengths

 Low-Voltage Current

 Relaxing Warming Technology

 SmartSonic Pulsation Technology

Professionelle  
Gesichtsverjüngung




Create your personal  
Skincare Routine

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com



## GUT ZU WISSEN

### TIPP 01



Bitte verwende die Mikrostrom- und RF-Modi nur in Kombination mit dem GESKE Feuchtigkeitspendenden MicroCurrent-Gel.

### TIPP 02

Die Intensität des Mikrostroms und die RF-Wellenlängen können nach Deinem Wohlbefinden angepasst werden.

### TIPP 03

Das Gerät ist für Fitzpatrick-Hauttypen I-IV geeignet.



### Intensität erhöhen

Kurzes Drücken



### Ein/Aus

1–2 Sekunden lang drücken

Zum Einschalten der Druckwellen erneut drücken



### Intensität verringern

Kurzes Drücken

## DIE ERSTEN SCHRITTE

Erlebe eine verblüffende Hauerneuerung mit dem Anti-Aging Skin Renewer | 9 in 1, der mit fortschrittlicher Technologie wie MicroCurrent, Radiofrequenzwellenlängen und LED-Licht in acht verschiedenen Farben die Zeichen der Hautalterung bekämpft.



### BEHEIZTES RADIOFREQUENZ-FACELIFT

VORBEREITEN

Trage das Feuchtigkeitsspendende MicroCurrent-Gel oder ein Serum Deiner Wahl auf die Bereiche auf, die Du behandeln möchtest.

EINSCHALTEN

Schalte das Gerät ein, indem Du den Power-Button zwei Sekunden lang gedrückt hältst, und aktiviere die gewünschten Technologien. Drücke bei eingeschaltetem Gerät kurz die Einschalttaste, um die SmartSonic Pulsation Technology zu aktivieren.

STRAFFEN

Gleite mit dem Gerät über Dein Gesicht, beginnend am Kiefer, dann über die Wangenknochen zur Stirn. Wiederhole dies fünfmal.

FERTIG

Massiere übrig gebliebenes Serum in Deine Haut ein. Spül das Gerät nach jeder Anwendung gründlich mit Wasser ab und sprühe es anschließend mit unserem Bio Gerätgereiniger ein.



### BEHEIZTER RADIOFREQUENZ-HANDLIFT

AUFTRAGEN

Trage das Feuchtigkeitsspendende MicroCurrent-Gel oder ein Serum Deiner Wahl auf den Handrücken auf.

EINSCHALTEN

Schalte das Gerät ein, indem Du den Power-Button zwei Sekunden lang gedrückt hältst, und aktiviere die gewünschten Technologien. Drücke bei eingeschaltetem Gerät kurz die Einschalttaste, um die SmartSonic Pulsation Technology zu aktivieren.

STRAFFEN

Lege eine Hand mit leicht gespreizten Fingern auf eine flache Oberfläche. Beginne unterhalb des Fingernagels des kleinen Fingers und gleite mit dem Gerät über die Rückseite des Fingers bis zum Handgelenk. Wiederhole dies fünfmal an jedem Finger.

FERTIG

Massiere übrig gebliebenes Serum in Deine Haut ein. Spül das Gerät nach jeder Anwendung gründlich mit Wasser ab und sprühe es anschließend mit unserem Bio Gerätgereiniger ein.

**Erstelle Deine persönliche  
Hautpflegeroutine**

und lade unsere GESKE App herunter



Erweiterte  
App



Mit Video  
Guide



KI-gestützter  
Skin Scan



Experten-  
tipps



Personal-  
Guide



In-App  
Belohnungen



Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

### Dein Produkt im Überblick

Dein Produkt ist ein multifunktionales Schönheitsgerät mit Radiofrequenz-, MicroCurrent- und LED-Technologie. Die beiden intensivsten Technologien, Radiofrequenz und MicroCurrent, können sicher bis zu dreimal pro Woche angewendet werden. Die LED-Technologie kann täglich genutzt werden. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse nutze immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde. Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

### Hinweise zur Verwendung

Vor der ersten Benutzung des Geräts müssen diese Sicherheitshinweise und das Bedienungsanleitung vollständig gelesen werden. Bewahre beide Dokumente gut auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Anwendung sowie zu technischen und rechtlichen Anforderungen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflege-Produkt für Erwachsene und kein Medizinprodukt oder ein Produkt mit medizinischer oder heilender Wirkung. Bei der Nutzung des Geräts sollten stets die personalisierten Anwendungsempfehlungen der GESKE Beauty App beachtet werden. Das Gerät ist wiederaufladbar und ermöglicht eine bequeme, kabellose Anwendung. Vor dem ersten Gebrauch muss es vollständig aufgeladen werden. Alles, was Du brauchst, ist das mitgelieferte USB-Ladekabel. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Das Ladekabel muss mit beiden Magnetkontakte an den metallischen Kontaktstellen des Geräts andocken. Wenn sich das Ladekabel nicht von alleine verbindet, schließe es an den Strom und warte kurz. Dadurch wird die magnetische Wirkung reaktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Achte darauf, dass die Magnetkontakte nur die Kontaktstellen des Geräts berühren und nicht andere metallische Oberflächen.

### Technische Daten

**Materialien:** ABS, Acryl, PC, Silikon, Edelstahl | **Lagertemperatur:** -5 → +65 °C | **Akku:** Li-Ion 3.7 V | **Akkukapazität:** 1.000 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 730 mA | **Ladespannung:** 5 V | **Ladezeit:** ca. 3 Stunden | **Betriebsdauer:** Die Betriebsdauer variiert je nach aktivierte Technologien und Intensitäten | **Schnittstelle:** USB | **Programme:** LED-Dekolicht: 1 Farbe (weiß), Vibration: 5 Geschwindigkeitsstufen, RF: 5 Intensitäten, MicroCurrent: 5 Intensitäten, LED Light Technology: 8 Farben

### Das Produkt ist unter folgenden Bedingungen nicht geeignet:

- Bei implantierten medizinischen Geräten, Metallgeräten oder anderen elektronischen Geräten wie Herzschrittmachern.
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling.
- Nach kosmetischen oder medizinisch indizierten Gesichtsoperationen.
- Nicht anwenden bei bekannter Hitzeempfindlichkeit (z.B. Hitzeurtikaria).
- Wenn Du während der Anwendung ein Gefühl von (zu) intensiver Hitze verspürst, stoppe die Nutzung sofort.

### In den folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit einem Arzt notwendig, um festzustellen, ob das Produkt für Dich geeignet ist:

- Falls Du an einer Herzerkrankung leidest.
- Wenn Du an einer Autoimmunerkrankung oder Epilepsie leidest, konsultiere einen Spezialisten.
- Bei Schwangerschaft. Die Sicherheit der Anwendung während der Schwangerschaft ist nicht erwiesen.
- Bei anamnestisch bekanntem, klinisch ausgeheiltem Herpes Simplex im Gesicht: In seltenen Fällen kann die Anwendung eines intensiven kosmetischen Geräts eine schon bestehende Herpes Simplex Infektion im Gesicht (besonders im Lippenbereich) reaktivieren.

### Weitere Informationen zur Nutzung:

- Informationen zur Radiofrequenz:
- Dieses Produkt nutzt multipolare Radiofrequenz, die tiefere Hautschichten und oberflächliche Fettsschichten auf nicht-ablative Weise erreicht, d.h. ohne die Epidermis zu schädigen.
- Um das Risiko möglicher Nebenwirkungen zu verringern und Überhitzung oder Verbrennungen der Haut zu vermeiden, halte das Gerät stets in Bewegung und verwende es nicht häufiger als empfohlen.
- Beginne immer mit der niedrigsten Intensität und beobachte die Reaktionen Deiner Haut genau, bevor Du die Intensität erhöhest.
- Mehrere Sessions bei geringer Intensität erzielen bessere Ergebnisse als eine einzige Session mit hoher Intensität.
- Konsequente Nutzung des Geräts ist notwendig, um kontinuierliche Verbesserungen und Ergebnisse zu erzielen.
- Erwartete Nebenwirkungen:
- Wöhrend oder kurz nach der Anwendung können Rötungen (Erytheme) und Schwellungen (Ödeme) der Haut auftreten. Diese Nebenwirkungen sind harmlos und sollten innerhalb weniger Stunden, spätestens jedoch nach 24-48 Stunden verschwinden.
- Nach der Anwendung des Geräts im Gesicht können Kopfschmerzen auftreten, die innerhalb von 24-48 Stunden verschwinden.
- Unerwartete Nebenwirkungen:
- Eine Überbehandlung mit HF (zu häufig oder zu intensiv) kann zu Vertiefungen in der Haut, Verbrennungen, Narbenbildung und Schäden am Fettgewebe oder der Epidermis führen. Um dies zu vermeiden, verwende das Gerät nur wie empfohlen.
- Nach intensiver Anwendung des Geräts im Nackenbereich kann es zu einem Taubheitsgefühl in der Haut unterhalb des Ohrs kommen. Diese seltene Nebenwirkung ist vorübergehend, kann aber einige Wochen dauern, bis sie vollständig abklängt.
- Weitere Sicherheitshinweise:
- Verwende das Produkt nicht auf gereizter oder verletzter Haut oder offenen Wunden (nach Verletzungen jeglicher Art) sowie bei bakterieller oder viralen Hautinfektionen (weder im Anwendungsbereich noch anderswo).
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautzustände oder Krankheiten bestimmt. Falls Du unter Hautbeschwerden oder -erkrankungen leidest, konsultiere vor der Anwendung bitte Deine Dermatologin.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es 1) untypisch warm wird, 2) mechanisch beschädigt oder verformt ist oder 3) verfärbt ist. Aufgrund der HF-Technologie erwähnt sich das Gerät während des Gebrauchs.
- Wenn während der Anwendung Schmerzen und/oder Beschwerden auftreten, die über die erwarteten Nebenwirkungen hinausgehen, brich die Anwendung ab und such nach ärztlichen Rat.
- Die Augenpartie ist sehr empfindlich. Sei in diesem Bereich besonders vorsichtig und vermeide jeglichen Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder dem Auge selbst.
- Verwende das Produkt nur wie in Deiner persönlichen Routine empfohlen.
- Aus Hygienegründen empfiehlt wir, Dein Produkt nicht mit anderen zu teilen.
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung im Gesicht bestimmt. Für gesundheitsschädigende Folgen durch die Anwendung an anderen Körperstellen oder unsachgemäße Nutzung, den Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen oder verunreinigte Leitflüssigkeit oder Kugeln, übernimmt GESKE keine Haftung.
- Stelle vor dem Laden immer sicher, dass Stecker und Buchse vollkommen trocken sind. Andernfalls könnten Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände entstehen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist.
- Das Produkt kann intensive Licht abgeben. Vermeide die Anwendung in Richtung oder in der Nähe eines eigenen Auges.
- Bevor Du die MicroCurrent Pro Face-Lift Technology und die RF-Heizwellenlängen nutzt, muss das Produkt vollständig trocken sein.
- Verwende die MicroCurrent Pro Face-Lift Technology und die Advanced RF Heated Wavelengths nur in Kombination mit dem GESKE Feuchtigkeitsspendenden MicroCurrent-Gel.
- Verwende die MicroCurrent Pro Face-Lift Technology und die Advanced RF Heated Wavelengths nicht im Brustbereich, um die Augen, am Hals, in der Genital- und Leistenregion oder auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen oder erweiterten Blutgefäßen.
- Über die Langzeitwirkungen von MicroCurrent und RF ist nichts bekannt.

- Durch die Stimulation des Sehnervs kann während der Anwendung ein blinkendes Licht wahrgenommen werden. Wenn dies auch bei Nichtgebrauch des Produkts anhält, suche bitte medizinischen Rat.
- Ein leichtes Kribbeln kann während der Anwendung auftreten. Reduziere die Intensität des MicroCurrent oder der RF, um das Kribbeln während der Session zu verhindern oder zu vermeiden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Elektronische Überwachungsgeräte funktionieren möglicherweise nicht richtig, während das Gerät verwendet wird.
- Verwende das Produkt niemals während der Fahrt oder beim Bedienen schwerer Maschinen.
- Stecke keine scharfen Gegenstände in die Öffnungen des Produkts.
- Das Produkt darf nur mit einem Schutzkleinspannungsadapter (SELV) verwendet werden.
- Wir empfehlen die Verwendung von Standard-IEC60335-Netzteilen zum Laden des Geräts.
- Die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts in Verbindung mit Hautpflegeprodukten anderer Hersteller als GESKE wurde nie bewertet. Wir empfehlen, das Produkt nur mit unseren MicroCurrent-Produkten zu verwenden. Die Verwendung mit anderen Produkten erfolgt auf eigenes Risiko.
- Die empfohlene Häufigkeit der Nutzung des Geräts hängt von der gewählten Technologie ab. Radiofrequenz sollte nicht mehr als dreimal wöchentlich angewendet werden. Die anderen Technologien können sicher bis zu einmal täglich verwendet werden.

### Warnhinweise

#### Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Anwendung!

Verwende das Produkt nur wie in der Kurzanleitung und den Videoanweisungen beschrieben. Solltest Du dennoch Fragen haben, wende Dich bitte an unseren Kundensupport unter support@geske.com.

#### Verletzungsgefahr durch Feuer/Entzündung!

Lösche das Produkt nicht mit Wasser. Werfe das Produkt nicht ins Feuer.

#### Verletzungsgefahr durch defekte Batterien!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann eine unkontrollierte exotherme Reaktion verursachen. In solch einem Fall entsorge das gesamte Produkt sofort und ordnungsgemäß.

#### Verletzungsgefahr für Kinder!

Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Flüssigkeiten können die Ladeschaltung beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Trenne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel/Ladestromkreis.

#### Beschädigungsgefahr durch magnetische Felder!

Magnetfelder können mechanische und elektronische Bauteile wie Herzschrittmacher beeinträchtigen. Verwende das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Wende Dich für weitere Informationen an Deinen behandelnden Arzt. Legt keine Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) in die Nähe des Produkts, da die Magnete das Kartenmaterial beschädigen könnten.

#### Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!

Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach dem Transport) können zur Bildung von Kondenswasser führen. In diesem Fall das Gerät erst verwenden, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt niemals direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Sicherer Einsatz bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C / 122 °F.

#### Beschädigungsgefahr durch zu langes Laden!

Trenne das Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromkreis.

Sicheres Laden bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C / 113 °F.



**Informationen zur Geräteentsorgung und zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten.** Dieses Elektrogerät wurde erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht. Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie und nationaler Vorschriften dürfen die im Lieferumfang enthaltenen Elektrogeräte und Elektronikbauteile nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Am Ende der Produktlebensdauer müssen diese bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

### Hinweise zu Batterien/Akkus

Im Kontext des Vertriebs von Batterien und Akkus sind wir gemäß europäischer Verordnung verpflichtet, Dich als Verbraucherin über Folgendes zu informieren: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Nach Gebrauch kannst Du sie an uns zurücksenden, bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben oder im Handel vor Ort kostenfrei zurückgeben. Batterien und Akkus sind wie folgt gekennzeichnet:



Pb



Cd



Hg

Diese Symbole bedeuten, dass Du Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen darfst. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit einem dieser Symbole gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des Schwermetalls, das den Hauptbestandteil darstellt. Im Detail bedeuten die vorgenannten Symbole:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber

### Hinweise zu Lithium-Batterien und -Akkus

Lithium-Batterien und -Akkus erkennst Du am chemischen Symbol „Li“. Zusätzlich zu den oben genannten Informationen möchten wir darauf hinweisen: Achte bei der Entsorgung von Lithium-Batterien oder -Akkus darauf, dass diese vollständig entladen sind. Du kannst sie uns zurücksenden, zu einer kommunalen Sammelstelle bringen oder bei lokalen Händlern abgeben. Weiterhin bitten wir Dich, die Kontaktflächen der Batterie, gekennzeichnet mit „+“ und „-“, mit Klebeband zu bedecken, um Brandgefahr zu vermeiden.



Die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin erklärt hiermit, dass alle elektronischen Geräte den einschlägigen Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen.

### Haftungsbeschränkung

Für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der GESKE Beauty Tech GmbH, eines Vertreters oder Erfüllungsgeschäftsführer beruhen, haften die GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Einzelhändler nach den gesetzlichen Bestimmungen. Mit Ausnahme von Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit und wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften die GESKE Beauty Tech GmbH bzw. deren Einzelhändler nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Im Übrigen ist die Haftung gegenüber Verbraucherinnen wegen einer übernommenen Garantie, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit und wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten), auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schäden sowie der Höhe nach auf den vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmerinnen ist die Haftung, außer im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten, auf die typischen, vorhersehbaren Schäden bei Vertragsschluss sowie deren vertragstypischen Durchschnittshöhe begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Keine Haftung wird übernommen für Schäden durch: Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung / Unsachgemäßen Gebrauch / Unbefugte Änderungen / Technische Modifikationen / Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile / Verwendung nicht genehmigten Zubehörs. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberücksichtigt.