



LIP VOLUMIZER & BOOSTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



Soft Pulse Instant Lip Volumizing



Ultra-Volume Technology



Natural Lip Color Revitalizing



Targeted Lip Volumizer



Broad Lip Volumizer

Mitgelieferte Aufsätze
Für gezieltes und volles Lippenvolumen



Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GUT ZU WISSEN

TIPP 01

Dein Gerät kommt mit zwei unterschiedlichen Aufsätzen. Nutze den größeren für generelles Volumen und den kleineren für punktuelles Volumen.

TIPP 02

Vergewissere Dich, dass Deine Lippen gut befeuchtet sind, bevor Du das Gerät anwendest. Für optimale Ergebnisse halte die Vakuumdichtung zwischen Lippe und Gerät 30 Sekunden lang.

TIPP 03

Reinige Dein Gerät mit unserem Bio-Gerätereiniger nach jeder Nutzung.



3 Saugstufen

Sofort mehr Volumen



Ein- und Ausschalten

1-2 Sekunden lang drücken

2,5 Stunden Ladezeit



Intensiver Farbton

Strahlende Lippen

MEISTERE DIE ERSTEN SCHRITTE

Entdecke den SmartAppGuided™ Lip Volumizer & Booster | 6 in 1 – Deinen neuen Beauty-Gehilfen, der Dir sofort vollere Lippen mit zwei verschiedenen Aufsätzen für gezieltes oder umfassendes Volumen bietet.



VOLLUMFASSENDES LIPPENVOLUMEN

VORBEREITUNG

Trag eine GESKE-Feuchtigkeitscreme auf und rund um deine Lippen auf.

EINSCHALTEN

Die Soft Pulse Instant Lip Volumizing-Funktion aktivieren, indem Du den Einschaltknopf für 2 Sekunden drückst. Stell danach die AirPulse-Saugkraft nach Wunsch ein.

FÜR VOLUMEN SORGEN

Benutze den großen Aufsatz und starte die Sitzung, indem Du die Geräteöffnung über Deine Lippen legst. Entspanne Deine Lippen und erzeuge eine Dichtung zwischen Gerät und Lippen. Lass das Gerät 30 Sekunden lang wirken. Wiederhole dies in 30-Sekunden-Schritten, jedoch nicht über 2 Minuten hinaus.

ZUM ABSCHLUSS

Halte den Einschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten und reinige es mit Wasser. Verwende nach jedem Gebrauch den GESKE-Gerätereiniger zur Reinigung.

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



Erweiterte App



Mit Video Guide



KI-gestützter Hautscan



Experten tipps



Persönlicher Ratgeber



Belohnungen in der App



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

Bevor Du startest, lies die Sicherheitshinweise. Bewahre die Anleitungen gut auf.

Dein Produkt im Überblick

Dein Produkt ist ein multifunktionaler Lippen-Volumenverstärker, sicher für die Nutzung bis zu zweimal täglich. Bitte nicht öfter verwenden. Für optimale Sicherheit und Ergebnisse halte Dich stets an die von der GESKE App erstellte, personalisierte Hautpflege-Routine.

Nutzungshinweise

Vor der Erstbenutzung des Geräts müssen die Sicherheitsinformationen und das Produkthandbuch vollständig gelesen werden. Bewahre beide sorgfältig auf, sie enthalten wichtige Hinweise für den sicheren Gebrauch sowie technische und rechtliche Informationen. Dieses Hautpflegeprodukt ist für Erwachsene geeignet und kein medizinisches Gerät oder Produkt mit medizinischen bzw. heilenden Wirkungen. Die Nutzung sollte immer unter Berücksichtigung der personalisierten Anwendungsempfehlungen der GESKE Beauty App erfolgen. Das Gerät ist wiederaufladbar für eine komfortable und kabellose Bedienung. Vor der ersten Nutzung muss es vollständig aufgeladen sein. Du brauchst dafür nur das beiliegende USB-Ladekabel. Die Erstauffladung kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss an beiden magnetischen Kontakten mit den dafür vorgesehenen Metallkontaktpunkten des Geräts andocken. Wenn sich das Ladekabel nicht automatisch verbindet, anschließen und kurz warten. Dies reaktiviert den Magnetismus, und die Kontakte koppeln selbständig. Achte darauf, dass die magnetischen Kontakte nur an den Gerätekontaktpunkten und nicht an anderen metallischen Oberflächen anliegen.

Technische Daten

Materialien: ABS, Silikon | Aufbewahrungstemperatur: -5 bis +60 °C | Akku: Li-Ion 3,7V | Akkukapazität: 380 mAh | Maximaler Ladestrom: 320 mA | Ladespannung: 5V | Ladedauer: ca. 2,5 Stunden | Die Betriebsdauer hängt von den aktivierten Technologien & Intensitäten ab. | Anschluss: USB | Programme: 3 Saugstufen mit unterschiedlichen Saug- und Pausezeiten

Das Produkt sollte unter bestimmten Bedingungen nicht verwendet werden:

Nicht geeignet zur Anwendung nach Laserbehandlungen oder chemischen Peelings sowie nach gesichtschirurgischen Eingriffen, egal ob aus kosmetischen oder medizinischen Gründen.

In diesen Fällen solltest Du zuerst mit einem Arzt absprechen, ob dieses Produkt das Richtige für Dich ist:

Wenn Du Lippenfüller oder Implantate hast.

Zusätzliche Anwendungshinweise:

Starte stets mit der geringsten Stufe und steigere die Intensität nach Bedarf schrittweise. Die Saugfunktion nicht zu lang am gleichen Ort anwenden, um Hautirritationen, Schwellungen oder leichte Blutergüsse zu vermeiden. Das Produkt nicht auf gereizten oder verletzten Lippen, offenen Wunden oder bei bakteriellen bzw. viralen Hautinfektionen anwenden. Sollte das Produkt unüblicherweise warm sein, mechanische Schäden aufweisen oder seine Farbe verändert haben, ist von einer Nutzung abzusehen. Bei Schmerzen oder Unwohlsein die Anwendung sofort stoppen und ärztlichen Rat einholen. Nutze das Produkt nur entsprechend der Anleitung deiner persönlichen Routine. Aus hygienischen Gründen wird davon abgeraten, das Produkt mit anderen zu teilen. Es ist ausschließlich zur kosmetischen Nutzung auf den Lippen bestimmt. Bei Verwendung auf anderen Körperteilen oder unsachgemäßer Nutzung übernimmt GESKE keine Haftung. Stelle stets sicher, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind, bevor das Gerät aufgeladen wird, um elektrische Schläge, Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden. Die Nutzung des Produkts ist während des Ladevorgangs nicht gestattet.

Sicherheitshinweise

Achtung, Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch!
Bitte nutze das Produkt ausschließlich so, wie es in der Kurzanleitung und den Video-Tutorials beschrieben ist. Bei weiteren Fragen steht unser Kundenservice unter support@geske.com gerne zur Verfügung.
Achtung, Gefahr durch Feuer oder Entzündung!
Versuche nicht, das Produkt mit Wasser zu löschen. Werfe das Produkt keinesfalls in Feuer.
Gefahr durch fehlerhafte Batterien!
Ein unsachgemäßes Handling der Batterien kann eine unkontrollierbare exotherme Reaktion auslösen. In so einem Fall muss das Produkt umgehend und fachgerecht entsorgt werden.
Verletzungsgefahr für Kinder!
Bitte halte das Produkt fern von Kindern.
Gefahr eines elektrischen Schlagens!
Feuchtigkeit kann den Ladekreis beschädigen und gesundheitliche Risiken bergen. Bitte trenne das Produkt vom Ladegerät bzw. Netzteil während des Reinigens.
Risiko von Schäden durch Magnetfelder!
Magnetfelder können Auswirkungen auf mechanische und elektronische Komponenten haben, z.B. auf Herzschrittmacher. Benutze das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher und konsultiere für mehr Informationen Deinen Arzt. Lasse magnetstreifenhaltige Karten (wie z.B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Produktes kommen, um Schäden durch die Magnete des Produktes zu vermeiden.

Risiko von Beschädigungen durch wechselnde Umgebungstemperaturen!
Änderungen der Umgebungstemperatur (z.B. nach dem Transport) können Kondensbildung verursachen. In solch einem Fall sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es sich an die neue Umgebungstemperatur angeglichen hat. Setze das Produkt auf keinen Fall direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus. Die sichere Nutzung ist gewährleistet bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C/122 °F.
Gefahr von Schäden durch Überladen!
Nach jedem Laden sollte das Ladekabel vom Stromnetz getrennt werden.
Sicheres Laden ist möglich bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C/113 °F.



Entsorgungshinweise für Geräte und Elektroschrott. Dieses Elektrogerät kam erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt. Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie und nationalen Bestimmungen dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten, müssen diese am Ende ihrer Lebensdauer an einer kommunalen Sammelstelle abgegeben werden.

Hinweise zu Batterien und Akkus

Bei der Verteilung von Batterien und Akkus müssen wir Sie gemäß europäischen Regelungen darüber informieren, dass eine Rückgabepflicht besteht. Sie können gebrauchte Batterien und Akkus an uns zurückschicken, an einer städtischen Sammelstelle abgeben oder bei einem Händler vor Ort kostenlos zurückgeben. Batterien und Akkus tragen folgende Kennzeichnungen:



Diese Symbole signalisieren, dass Batterien und Akkus nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Batterien und Akkus, die gefährliche Stoffe enthalten, sind mit einem dieser Zeichen versehen. Ein durchgestrichener Müllimer und das chemische Symbol des jeweiligen Schwermetalls, welches die primäre Schadsubstanz darstellt, bilden das Symbol. Dabei stehen die Symbole für:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber

Hinweise zu Lithiumbatterien und -akkus

Lithiumbatterien und wiederaufladbare Lithiumbatterien erkennst Du an dem chemischen Zeichen „Li“. Wir möchten Dir darüber hinaus noch einen wichtigen Hinweis geben: Wenn Du Lithiumbatterien oder Akkus entsorgst, egal ob durch Rücksendung an uns, durch Abgabe bei einer kommunalen Sammelstelle, in lokalen Geschäften oder öffentlichen Entsorgungsbetrieben, achte bitte darauf, dass sie vollständig entladen sind. Außerdem bitten wir Dich, die mit „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktflächen auf der Batterie mit Klebeband zu sichern, um Brandgefahr zu vermeiden.



Hiermit bestätigt die GESKE Beauty Tech GmbH mit Sitz am Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, dass alle elektronischen Geräte den relevanten Bestimmungen der europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU vollständig entsprechen.

Einschränkung der Haftung

GESKE Beauty Tech GmbH und ihre Händler:innen stehen in der Pflicht, für Schäden aufzukommen, die durch absichtliches oder grob fahrlässiges Handeln seitens GESKE Beauty Tech GmbH, ihrer Bevollmächtigten oder ihrer Hilfspersonen entstanden sind – dies alles im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Abgesehen von Schäden, die das Leben, den Körper oder die Gesundheit betreffen, oder bei Verstoß gegen grundlegende Vertragspflichten, haftet GESKE Beauty Tech GmbH samt Händler:innen ausschließlich für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Dies umfasst ebenso mittelbare Schäden, wie zum Beispiel entgangene Profite. Ferner ist die Haftung gegenüber Verbraucher:innen bei mutmaßlichen Garantiezusagen - sofern nicht aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln resultierend, bei Gefährdung von Leben, Körper oder Gesundheit, sowie bei Verletzung grundlegender Vertragspflichten - auf den bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden sowie auf das für diesen Vertrag übliche Schadensniveau beschränkt. Ebenso gilt dies für mittelbare Schäden, namentlich entgangene Profite. Bezüglich Unternehmen, ausgenommen bei Gefährdung von Leben, Körper und Gesundheit oder bei absichtlichem oder grob fahrlässigem Verhalten durch GESKE Beauty Tech GmbH und deren Händler:innen, wird die Haftung ebenfalls auf den bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden sowie auf das für diesen Vertrag übliche Schadensniveau begrenzt. Auch hier gilt die Beschränkung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangene Gewinne. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäße Verwendung, unbefugte Änderungen, technische Modifikationen, Einsatz nicht genehmigter Ersatzteile oder Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. Ansprüche nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.