



# SKIN FIRMING WAND | 7 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



MicroCurrent Face-Lifting & Skin Smoothing Technology



Youthful Glow Massage Technology



Red Light Active Regeneration Technology



Thermo Deep Warming Technology



Low-Voltage Current

**Dein  
Gesichts-  
Fitness-Workout**



**Gestalte Deine persönliche  
Hautpflege-Routine**

und lade die GESKE-App herunter



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com



## WISSENSWERTES

**TIPP 01**

Halte das Gerät an den Metallstäben an der Seite und lege es sanft auf Deine Haut, mit den Lichtern zur Haut hin. Es schaltet sich automatisch ein, sobald es mit der Haut in Berührung kommt.

**TIPP 02**

Nutze stets unser spezielles feuchtigkeitsspendendes MicroCurrent-Gel. Deine Haut muss feucht sein, damit der MicroCurrent effektiv ist. Trage das Gel wieder auf, sollte Deine Haut trocken werden.

**TIPP 03**

Der schwenkbare Kopf passt sich Deinen Bewegungen an und gewährleistet die effektivste Nutzung des Geräts. Vergiss nicht, Dein Gerät nach jeder Anwendung mit unserem Bio Gerätereinerger zu säubern.



**Thermo-Technologie**

Tiefenerwärmung



**SmartSonic Vibrations**

Liften & Beleben



**MicroCurrent**

Sofortige Gesichtstraffung



**Automatische Aktivierung**

Aktivierung durch Hautkontakt



Einfach einzustellen

Drehkopf



**Rotes LED-Licht**

Anti-Aging



**Drehkopf**

Einfach einzustellen

## MEISTERE DIE ERSTEN SCHRITTE

Erlebe den sofortigen Hautglanz: Der SmartAppGuided™ Skin Firming Wand | 7 in 1 verleiht Dir straffe, tonisierte und strahlende Haut, während er einen jugendlichen Glow bewahrt. Der drehbare Kopf des SmartAppGuided™ Skin Firming Wand | 7 in 1 sorgt dafür, dass Du keinen Fleck übersiehst!



### GESICHTS- UND HALSLIFTING

#### VORBEREITUNG

Beginne mit einem gereinigten Gesicht und trage unser speziell entwickeltes feuchtigkeitsspendendes MicroCurrent-Gel auf.

#### AKTIVIEREN

Das Gerät schaltet die SmartSonic Schwingungen und die MicroCurrent Gesichtstraffungs- & Hautglättungstechnologie automatisch bei Kontakt mit der Haut ein. Halte das Gerät an den Metallseiten und lege es sanft auf Deine Haut, mit den Lichtern zur Haut hin.

#### LIFTEN

Lass das Gerät sanft über Kinn, Kiefer, Nase, Wangen, die Linien um Dein Lächeln und die Stirn gleiten. Wiederhole jede Bewegung mehrfach auf beiden Seiten Deines Gesichts. Berührungspunkte sind ebenfalls Dein Hals – allerdings solltest Du dabei die Kehle aussparen.

#### FINISH

Spüle das Gerät nach jeder Anwendung mit Wasser ab und sprühe unseren Bio Gerätereiniger darauf.



### JUGENDLICHER HÄNDELIFT

#### BEREIT MACHEN

Wasch Deine Hände mit einer sanften Seife und tupf sie trocken. Dann das feuchtigkeitsspendende MicroCurrent-Gel auf die Rückseite Deiner Hände auftragen.

#### AKTIVIEREN

Das Gerät schaltet automatisch die SmartSonic Pulsation und die MicroCurrent Face-Lifting & Skin Smoothing Technology ein, sobald es die Haut berührt. Halte das Gerät an den seitlichen Metallstäben, sodass die Lichter zur Haut zeigen.

#### HEBEN

Ziehe das Gerät dreimal an jedem Finger entlang bis zu Deinem Handgelenk. Bewege es dann in kleinen Kreisen über die gesamte Handrückenfläche. Wiederhole das Ganze auch mit der anderen Hand.

#### ABSCHLIESSEN

Spüle das Gerät nach jeder Anwendung mit Wasser ab und sprühe unseren Bio Gerätereiniger darauf.

### Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



Erweiterte  
App



Mit Video  
Guide



KI-gestützter  
Hautscan



Experten  
tips



Persönlicher  
Ratgeber



Belohnungen  
in der App



## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE VOR DER NUTZUNG LESEN.

Bitte lies die Sicherheitsinformationen vor der ersten Nutzung durch. Bewahre die Anleitung gut auf.

### Überblick über Dein Produkt

Dein Produkt ist ein vielseitiges Hautstraffungsgerät mit MicroCurrent Technologie. Es kann sicher bis zu dreimal wöchentlich verwendet werden, jedoch nicht öfter als einmal am Tag. Bitte von einer häufigeren Nutzung absehen. Für die höchste Sicherheit und beste Ergebnisse, halte Dich stets an Deine individuelle Hautpflege-Routine, die von der GESKE Beauty App für Dich erstellt wurde.

### Anwendungshinweise

Vor der ersten Benutzung des Geräts solltest Du unbedingt die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung komplett durchlesen. Bewahre beide sorgfältig auf – sie enthalten wichtige Informationen zur sicheren Nutzung sowie technische und rechtliche Details. Dieses Gerät dient der Hautpflege für Erwachsene und ist kein medizinisches Produkt oder eines mit heilenden Eigenschaften. Nutze das Gerät stets gemäß den persönlichen Empfehlungen der GESKE Beauty App. Es ist wiederaufladbar für einen bequemen und kabellosen Einsatz. Vor dem ersten Gebrauch muss es vollständig aufgeladen werden. Das mitgelieferte USB-Ladekabel reicht dafür aus. Die Erstaufladung kann bis zu acht Stunden in Anspruch nehmen. Das Kabel muss an den beiden magnetischen Punkten am Gerät einrasten. Sollte das Ladekabel nicht automatisch anhaften, schließe es an die Stromquelle an und warte einen Moment. So wird der Magneteffekt reaktiviert und die Kontakte verbinden sich von selbst. Achte darauf, dass die magnetischen Kontakte nur mit den dafür vorgesehenen Punkten am Gerät und nicht mit anderen Metallflächen in Berührung kommen.

### Technische Daten

Materialien: ABS, Silikon, PC, Aluminiumlegierung, Zinklegierung | Lagertemperatur: -5 bis +60 °C / 23 bis 140 °F | Akku: Li-Ion 3,7V | Akkukapazität: 380 mAh | Maximaler Ladestrom: 350 mA | Ladespannung: 5V | Ladedauer: ca. 2,5 Stunden | Die Laufzeit variiert je nach verwendeten Technologien & Einstellungen. | Schnittstelle: USB | Funktionen: Vibration: 1 Stufe, MicroCurrent: 1 Stärke, LED-Lichttechnologie: 1 Farbe, Wärme, Berührungssensor

### Nicht geeignet für die Verwendung unter folgenden Bedingungen:

Wenn Du ein implantiertes medizinisches oder anderes elektronisches Gerät, wie beispielsweise einen Herzschrittmacher, trägst, nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling und nach kosmetischen Gesichtsoptionen.

### In diesen Fällen solltest Du unbedingt mit einem Arzt sprechen, um zu klären, ob dieses Produkt für Dich geeignet ist:

Bei Herzerkrankungen und in der Schwangerschaft. Es steht noch nicht fest, ob die Anwendung während der Schwangerschaft sicher ist.

### Mehr Details zur Anwendung findest Du hier:

Der Skin Firming Wand entfaltet seine Magie nur auf feuchter Haut. Sollte Deine Haut vor dem Ende der Session austrocknen, trag das Serum einfach nochmal auf. Bevor Du Dich der MicroCurrent Face-Lifting & Skin Smoothing Technology hingibst, muss das Produkt vollständig trocken sein. Verwende die MicroCurrent-Technologie ausschließlich mit GESKE Seren. Bitte verzichte darauf, die MicroCurrent-Funktion im Brustbereich, in der Augenumgebung, entlang der Halsmitte, im Genital- oder Leistenbereich sowie auf gereizter und entzündeter Haut, über Muttermalen und erweiterten Blutgefäßen einzusetzen. Die Langzeiteffekte von Microcurrent sind noch nicht erforscht. Ein Flimmern kann durch die Anregung des Sehnervs bei der Nutzung auftreten. Solltest Du dieses Flimmern auch nach der Nutzung bemerken, suche bitte ärztlichen Rat. Ein leichtes Kribbeln kann während der Anwendung auftreten. Mindere die Microcurrent-Intensität, um das Kribbeln zu verringern oder ganz zu vermeiden. Überwachungsgeräte können in der Nähe des in Betrieb befindlichen Geräts gestört werden. Nutze das Produkt niemals beim Fahren oder Bedienen von schweren Maschinen. Stecke keine spitzen Gegenstände in die Öffnungen des Produkts. Verwende für das Produkt ausschließlich einen Sicherheitskleinspannungs-Adapter (SELV). Zum Aufladen empfehlen wir Standardnetzteile gemäß IEC60335. Vermeide die Nutzung des Produkts auf gereizter oder verletzter Haut, offenen Wunden, bei Hautinfektionen, egal ob bakteriell oder viral, und sowohl im Anwendungsbereich als auch anderswo. Dieses Produkt dient nicht der Behandlung medizinischer Hautbedingungen. Bei bestehenden Hautkrankheiten solltest Du vor der Verwendung dieses Produktes Rücksprache mit einem Dermatologen halten. Setze die Nutzung bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung, mechanischen Schäden oder Verfärbungen des Produktes umgehend ab. Bei Schmerzen oder Unbehagen während der Nutzung, brich diese sofort ab und suche ärztlichen Rat. Der Bereich um die Augen ist besonders sensibel: Sei hier besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt mit den Augenlidern oder den Augen selbst. Nutze das Produkt ausschließlich entsprechend Deiner personalisierten Routine. Aus Hygienegründen empfehlen wir, das Produkt nicht mit anderen zu teilen. Konzipiert für den kosmetischen Einsatz im Gesicht, am Hals und dem Dekolleté übernimmt GESKE keine Haftung für Schäden durch die Anwendung auf anderen Körperbereichen oder durch unsachgemäße Nutzung, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, kontaminierte Leitflüssigkeit oder Bällchen. Stelle immer sicher, dass Stecker und Steckdose vor dem Laden vollständig trocken sind, um elektrische Schläge, Kurzschlüsse oder Feuer zu vermeiden. Die Nutzung des Produktes ist während des Ladevorgangs untersagt.

### Warnungen

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Anwendung!  
Nutze das Produkt ausschließlich gemäß der Anleitungen im Schnellstart-Handbuch und in den Videoanleitungen. Bei weiteren Fragen steht Dir unser Kundenservice unter support@geske.com zur Verfügung. Feuer- und Zündgefahr!  
Lösche das Produkt niemals mit Wasser. Werfe es nicht ins Feuer.

Gefahr von Verletzungen durch defekte Batterien!  
Ein falscher Umgang mit Batterien kann zu unkontrollierten exothermen Reaktionen führen. Sollte dies passieren, entsorge das Produkt umgehend und fachgerecht. Verletzungsgefahr für Kinder!

Bewahre das Produkt unerreichbar für Kinder auf. Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

Flüssigkeiten können den Ladekreis beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Trenne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel/-kreis. Schadensrisiko durch Magnetfelder!

Magnetfelder können auf mechanische und elektronische Bauteile, wie Herzschrittmacher, einwirken. Nutze das Produkt nicht direkt über Herzschrittmachern. Für weitere Informationen kontaktiere Deinen behandelnden Arzt bzw. Deine Ärztin. Vermeide, Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Produkts zu legen, da die Magneten des Produkts diese beschädigen können. Schadensrisiko durch wechselnde Umgebungstemperaturen!

Schwankende Umgebungstemperaturen (z.B. nach dem Transport) können zur Kondensbildung führen. Betreibe das Produkt nicht, bevor es sich an die neue Umgebungstemperatur angeglichen hat. Setze Dein Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus. Bedienung ist sicher bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C/122 °F. Risiko von Schäden durch Überladen!  
Trenne das Ladekabel nach dem Laden vom Stromnetz. Sicheres Laden ist möglich bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C/113 °F.



Infos zur umweltfreundlichen Entsorgung von Elektrogeräten. Dieses Elektrogerät kam erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt. Nach der europäischen WEEE-Richtlinie und den nationalen Gesetzen dürfen Elektrogeräte und elektronische Bauteile nicht im Hausmüll landen. Sie müssen am Ende ihrer Lebenszeit zu einer kommunalen Sammelstelle gebracht werden, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können.

### Wissenswertes über Batterien und Akkus

Wenn wir Batterien und Akkus vertreiben, sind wir laut europäischer Verordnungen verpflichtet, Dich als Verbraucher:innen darauf hinzuweisen: Du bist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Nach dem Gebrauch kannst Du sie uns zurückbringen, bei einer Sammelstelle deiner Gemeinde abgeben oder kostenlos bei einem Händler in Deiner Nähe entsorgen. Batterien und Akkus sind wie folgt gekennzeichnet:



Diese Zeichen weisen darauf hin, dass Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit einem dieser Symbole versehen. Das Symbol zeigt einen durchgestrichenen Abfallbehälter und das chemische Zeichen des Schwermetalls, das die Hauptbelastung darstellt. Genauer gesagt bedeuten die Symbole: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber

### Informationen zu Lithiumbatterien und -akkus

Lithiumbatterien und wiederaufladbare Lithiumbatterien sind am chemischen Zeichen „Li“ zu erkennen. Neben den bereits erwähnten Informationen möchten wir Dich auf Folgendes aufmerksam machen: Solltest Du Lithiumbatterien oder Akkus entsorgen wollen, egal ob durch Rücksendung an uns, durch Abgabe an einer städtischen Sammelstelle oder bei lokalen Händlern beziehungsweise den öffentlichen Entsorgungsunternehmen, vergewissere Dich bitte, dass sie komplett entladen sind. Zudem bitten wir Dich, die Kontaktflächen auf der Batterie, die mit „+“ und „-“ gekennzeichnet sind, mit Klebeband zu überkleben, um jedes Brandrisiko auszuschließen.



Hiermit bestätigt die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipzig Platz 18, 10117 Berlin, dass alle elektronischen Geräte den relevanten Anforderungen der geltenden Europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU genügen.

### Begrenzung der Haftung

GESKE Beauty Tech GmbH und ihre Vertriebspartner übernehmen die Haftung für Schäden, die auf vorsätzliche oder grobe Fahrlässigkeit von GESKE Beauty Tech GmbH, einem ihrer Beauftragten oder Hilfspersonen zurückgehen, wie es die gesetzlichen Bestimmungen vorsehen. Abgesehen von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und der Nichteinhaltung grundlegender Vertragspflichten (Hauptpflichten), beschränkt sich die Haftung von GESKE Beauty Tech GmbH und ihren Partnern ausschließlich auf Schäden, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen entstanden sind. Dies umfasst ebenfalls indirekte Schäden, vor allem entgangene Profite. Darüber hinaus ist die Haftung gegenüber Verbrauchern bei angenommenen Garantien, abgesehen von vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlungen oder bei Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit und Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Hauptpflichten), auf typischerweise vorhersehbare Schäden beim Vertragsabschluss begrenzt. Dies gilt auch für das Ausmaß der für diesen Vertrag typischen Durchschnittsschäden. Das betrifft ebenfalls indirekte Schäden, insbesondere entgangene Profite. In Bezug auf Firmenkunden gilt, abgesehen von Schäden an Leben, Körper und Gesundheit oder vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten durch GESKE Beauty Tech GmbH und ihre Vertriebspartner, die Haftung nur für die typischerweise vorhersehbaren Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und auch für Schäden in der Höhe, wie sie für diesen Vertrag üblich sind. Auch das betrifft indirekte Schäden, vor allem entgangene Gewinne. Für Schäden, die durch Nichteinhaltung dieses Handbuchs, unsachgemäße Nutzung, unbefugte Änderungen, technische Modifikationen, den Einsatz von nicht zugelassenen Ersatzteilen oder nicht zugelassenem Zubehör entstehen, wird keine Haftung übernommen. Haftungsansprüche gemäß dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben von diesen Regelungen unberührt.