



SONIC FULL-BODY BRUSH & INTENSIVE EXFOLIATOR | 8 IN 1

 SmartSonic
Pulsation Technology

 Youthful Full Body Glow
Massage Technology

 Ultra Hygienic
Deep Cleansing

 Super Soft &
Flexible Silicone Tips


 Cushioning Soft
Touch Experience

 Intensive Exfoliation
Technology

 Adjustable Telescoping
Handle

 Easy-Exchange
Cleansing Head

**Ganzkörper
weichheit &
Strahlkraft**



**Gestalte Deine individuelle
Hautpflege-Routine**

und installiere unsere GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GUT ZU WISSEN

TIPP 01

Der einzigartige, verstellbare Teleskopgriff ermöglicht es Dir, alle Körperstellen mühelos zu erreichen, einschließlich Deinem Rücken. Du kannst den Aufsatz auch ohne Griff verwenden, wenn das für Dich praktischer ist.

TIPP 02

Dreh Deine Bürste um und nutze die intensive Peeling-Oberfläche. Verwende sie nur auf Hornhaut und rauen Hautstellen wie Füßen, Knien und Ellbogen.

TIPP 03

Reinige Dein Gerät nach jeder Nutzung mit unserem Bio Gerätereiniger.



Ein/Aus
1-2 Sekunden gedrückt halten



SmartSonic-Pulsationen
8 Intensitäten



Silicone Tips
Weich und flexibel



Ganzkörper-Massage
Jugendlicher Glow





Gezieltes Peeling
Raue Haut glätten



Teleskopgriff
Einfach einstellbar

MEISTERE DIE ERSTEN SCHRITTE

Jeder Zentimeter Deines Körpers wird einer luxuriösen Tiefenreinigung unterzogen, kombiniert mit den Vorteilen einer Anti-Aging- und Peeling-Massage, dank unserer multifunktionalen Sonic Full-Body Brush & Intensive Exfoliator | 8 in 1, die über einen einzigartigen, verstellbaren Teleskopgriff verfügt.



GANZKÖRPERREINIGUNG

VORBEREITUNG

Schäume Deinen angefeuchteten Körper mit einem Reinigungsmittel Deiner Wahl ein.

EINSCHALTEN

Schalte das Gerät ein, indem Du den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle die gewünschte Intensität der SmartSonic-Pulsationen mit den Plus- und Minustasten aus.

REINIGEN

Bewege die Bürste mit sanften, kreisenden Bewegungen über Deinen gesamten Körper. Die Youthful Full Body Glow Massage Technology macht Deine Haut weich, glatt und strahlend.

BEENDEN

Schalte das Gerät aus, indem Du den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Spüle das Gerät gründlich mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jeder Nutzung mit unserem Bio Gerätereiniger.



GEZIELTES PEELING

ELLENBOGEN

Drehe Deine Body Brush um und nutze den intensiven Peeling-Effekt, um die raue Haut an Deinen Ellbogen sanft zu glätten und auf Hochglanz zu polieren.

KNIE

Sag rauen Stellen auf Deinen Knien Lebewohl und freue Dich auf glatte, weiche Haut dank der Peeling-Seite Deiner Body Brush.

FÜSSE

Die Intensive Exfoliation Technology entfernt effektiv abgestorbene Hautzellen und glättet raue, verhornte Haut an Deinen Füßen, sodass sie seidig weich sind.

FINISH

Spüle das Gerät gründlich mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit unserem Bio Gerätereiniger.

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



Erweiterte
App



Mit Video
Guide



KI-gestützter
Hautscan



Experten
tipps



Persönlicher
Ratgeber



Belohnungen
in der App



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies die Sicherheitsinformationen vor der ersten Verwendung. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen gut auf.

Dein Produkt auf einen Blick

Dein Produkt ist eine multifunktionale Body Brush. Sie kann bis zu 3 Mal täglich sicher verwendet werden; bitte nicht häufiger anwenden.

Hinweise zur Verwendung

Vor der ersten Nutzung des Geräts sollten die Sicherheitshinweise und das Handbuch vollständig durchgelesen werden. Bitte hebe eine Kopie dieser Unterlagen auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Anwendung sowie technische und rechtliche Details enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflege-Produkt für Erwachsene, kein medizinisches Gerät und besitzt keine heilenden Eigenschaften. Die Anwendung des Geräts sollte stets unter Berücksichtigung der personalisierten Empfehlungen aus der GESKE Beauty App erfolgen. Es ist wiederaufladbar und ermöglicht eine komfortable, kabellose Nutzung. Vor der ersten Nutzung muss es vollständig aufgeladen werden. Dafür benötigst Du nur das beiliegende USB-Ladekabel. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss dabei an den beiden magnetischen Kontaktpunkten des Geräts angedockt werden. Falls sich das Ladekabel nicht von selbst verbindet, schließe es an die Stromquelle an und warte einen Moment. Dies reaktiviert den magnetischen Effekt und die Kontakte verbinden sich automatisch. Achte darauf, dass die magnetischen Kontakte nur die vorgesehenen Kontaktpunkte des Geräts berühren und nicht andere metallische Oberflächen.

Spezifikationen

Materialien: ABS, Silikon, Aluminiumoxid | Lagertemperatur: -5 bis +60 °C / 23 bis 140 °F | Batterie: Li-Ion 3,7V | Batteriekapazität: 380 mAh | Maximale Ladespannung: 350 mA | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 Stunden | Betriebszeit: variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten | Schnittstelle: USB | Programme: Vibration, 8 Intensitäten.

Weitere Informationen zur Anwendung:

Verwende das Produkt nicht auf gereizter oder verletzter Haut, offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzungen) sowie bei bakteriellen oder viralen Hautinfektionen (sowohl im Anwendungsbereich als auch anderswo). Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung von medizinischen Hautzuständen oder Krankheiten vorgesehen. Bei medizinischen Hautzuständen oder Krankheiten konsultiere bitte Deinen Dermatologen vor der Anwendung. Verwende das Produkt nicht, wenn es 1) beschädigt oder verformt, 2) verfärbt ist. Bei Schmerzen und/oder Unbehagen während der Anwendung beende die Nutzung und suche medizinischen Rat. Die Augenpartie ist sehr empfindlich: Sei hier besonders vorsichtig und vermeide den Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder dem Auge selbst. Aus Hygienegründen empfehlen wir, das Produkt nicht mit anderen zu teilen. Das Produkt ist für die kosmetische Anwendung im Gesicht und am Körper bestimmt. GESKE übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Nutzung. Achte darauf, dass Stecker und Steckdose vor dem Laden komplett trocken sind, um Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden. Das Produkt darf nicht während des Anschlusses an die Steckdose verwendet werden.

Warnhinweise

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung!

Verwende das Produkt nur wie in der Schnellstartanleitung und den Videoanweisungen beschrieben. Wenn Du noch Fragen hast, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@geske.com.

Verletzungsgefahr durch Feuer oder Entzündung!

Lösche das Produkt nicht mit Wasser. Wirf das Produkt nicht ins Feuer.

Verletzungsgefahr durch defekte Batterien!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann eine unkontrollierte exotherme Reaktion auslösen. In diesem Fall entsorge das gesamte Produkt sofort und fachgerecht.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schock!

Flüssigkeit kann den Ladekreislauf beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Trenne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel oder Stromkreis.

Schadensgefahr durch magnetische Felder!

Magnetische Felder können mechanische und elektronische Komponenten wie Herzschrittmacher beeinflussen. Verwende das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Kontaktiere Deinen behandelnden Arzt für weitere Informationen. Lege keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Produkts, da die Magnete des Produkts diese beschädigen können.

Schadensgefahr durch Temperaturänderungen!

Temperaturänderungen (z.B. nach dem Transport) können zur Bildung von Kondenswasser führen. In diesem Fall das Produkt nicht in Betrieb nehmen, bis es sich an die neue Temperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt niemals direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Trenne das Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromkreis.

Sicheres Laden bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C (113 °F).

Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C (122 °F).
Schadensgefahr durch zu langes Laden!



Informationen zur Entsorgung von Geräten und WEEE. Dieses Elektrogerät wurde erstmals nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht. Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie und nationalen Vorschriften dürfen Elektrogeräte und elektronische Teile, die in dieser Lieferung enthalten sind, nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Am Ende der Produktlebensdauer müssen sie an einer kommunalen Sammelstelle entsorgt werden, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

Hinweise zu Batterien und Akkus

Beim Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir gemäß europäischen Vorschriften verpflichtet, Dich als Verbraucher:in wie folgt zu informieren: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Nach Gebrauch kannst Du sie uns zurückschicken, bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben oder bei einem örtlichen Händler kostenlos abgeben. Batterien und Akkus sind wie folgt gekennzeichnet:



Diese Symbole bedeuten, dass Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit einem dieser Symbole gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des Schwermetalls, welches den Hauptschadstoff darstellt. Im Einzelnen bedeuten die genannten Symbole:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Hinweise zu Lithiumbatterien und -akkus

Lithiumbatterien und wiederaufladbare Lithiumbatterien erkennt man am chemischen Symbol „Li“. Zusätzlich zu den oben genannten Informationen möchten wir Folgendes betonen: Bitte stelle sicher, dass Lithiumbatterien oder wiederaufladbare Batterien vor der Entsorgung vollständig entladen sind. Egal, ob Du sie an uns zurücksendest, zu einer kommunalen Sammelstelle bringst oder bei Einzelhändlern bzw. öffentlichen Entsorgungsunternehmen abgibst – Sorge bitte immer für eine vollständige Entladung. Außerdem bitten wir Dich, die Kontaktflächen der Batterie, die mit „+“ und „-“ markiert sind, mit Klebeband zu überkleben, um das Risiko eines Brandes zu vermeiden.



Die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, erklärt hiermit, dass alle elektronischen Geräte den relevanten Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen.

Haftungsbeschränkung

GESKE Beauty Tech GmbH und/oder ihre Einzelhändler haften für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der GESKE Beauty Tech GmbH, ihrer Vertreterinnen oder Erfüllungsgehilfinnen verursacht wurden, gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Mit Ausnahme von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften die GESKE Beauty Tech GmbH und/oder ihre Einzelhändler nur für Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Darüber hinaus ist die Haftung gegenüber Verbraucher:innen, außer im Fall von vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), auf die typischen, vorhersehbaren Schäden bei Vertragsschluss und auch auf die Höhe der durchschnittlichen, für diesen Vertrag typischen Schäden beschränkt. Dies gilt auch für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmen ist, außer im Fall von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der GESKE Beauty Tech GmbH und/oder ihrer Einzelhändler, die Haftung auf die typischen, vorhersehbaren Schäden bei Vertragsschluss und auch auf die Höhe der durchschnittlichen, für diesen Vertrag typischen Schäden beschränkt. Auch hier gilt dies für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Keine Haftung wird übernommen für Schäden durch: Nichteinhaltung dieser Anleitung, unsachgemäßen Gebrauch, unautorisierte Veränderungen, technische Modifikationen, Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile, Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile. Haftungsansprüche nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.