SmartAppGuided™

SONIC LED FULL-BODY BRUSH & INTENSIVE EXFOLIATOR | 9 IN 1

- SmartSonic Pulsation Technology
- Youthful Full Body Glow Massage Technology
- Ultra Hygienic Deep Cleansing
- Super Soft & Flexible Silicone Tips
- Cushioning Soft Touch Experience
- Intensive Exfoliation Technology
- Adjustable Telescoping Handle
- Easy-Exchange Cleansing Head
- Red Light Active Regeneration Technology

Luxus Körper
Reinigung

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine
und installiere unsere GESKE App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

WISSENSWERTES

TIPP 01

Wechsle den Aufsatz Deiner Bürste, um die intensive Peeling-Oberfläche zu nutzen. Verwende sie nur auf Schwielen und rauen Hautpartien wie Füßen, Knien und Ellbogen.

TIPP 02

Der verstellbare Teleskopgriff ermöglicht es Dir, alle Körperstellen leicht zu erreichen, auch Deinen Rücken. Du kannst den Aufsatz auch ohne Griff verwenden, wenn es für Dich praktischer ist.

TIPP 03

Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit unserem Bio Gerätereiniger.



Ein/Aus
Halte für 1-2 Sekunden gedrückt

SmartSonic-Pulsationen
8 Intensitäten

Silikon-Noppen
Weich & Flexibel

Rotes LED-Licht
Anti-Aging



Teleskopgriff
Einfach anzupassen

Intensives Peeling
Raue Haut glätten

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

MEISTERE DIE ERSTEN SCHRITTE

Entdecke Dein neues Hautpflege-Wunder: Die Sonic LED Full-Body Brush & Intensive Exfoliator | 9 in 1 reinigt, massiert und peelt Deinen ganzen Körper und verwandelt Dein Zuhause in ein Spa.



GANZKÖRPERREINIGUNG

VORBEREITEN
Schäume Deinen angefeuchteten Körper mit dem Reiniger Deiner Wahl ein.

EINSCHALTEN
Schalte das Gerät ein, indem Du den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle die gewünschte Intensität der SmartSonic-Pulsationen mit den Plus- und Minus-Tasten.

REINIGUNG
Bewege die Bürste mit sanften, kreisenden Bewegungen über Deinen gesamten Körper. Die Youthful Full Body Glow Massage Technology macht Deine Haut weich, glatt und strahlend.

ABSCHLUSS
Schalte das Gerät aus, indem Du den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Spüle das Gerät gründlich mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit unserem Bio Geräteeiniger.

GEZIELTES PEELING

ELLBOGEN
Drehe den Aufsatz Deiner Body Brush um und lasse den intensiven Peeling-Einsatz sanft die raue Haut an Deinen Ellbogen glätten und polieren. Für mehr Flexibilität kannst Du den Kopf auch abnehmen.

KNIE
Verabschiede Dich von rauen Stellen an Deinen Knien und enthülle glatte, weiche Haut mit der Peeling-Seite Deiner Body Brush.

FÜSSE
Die Intensive Exfoliation Technologie entfernt effektiv abgestorbene Hautzellen und glättet raue und verhornte Haut an Deinen Füßen, sodass sie seidig weich werden.

ABSCHLUSS
Trage Feuchtigkeitspflege auf. Spüle das Gerät gründlich mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit unserem Bio Geräteeiniger.

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App

Erweiterte App · Mit Video Guide · KI-gestützter Hautscan · Experten tipps · Persönlicher Ratgeber · Belohnungen in der App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies die Sicherheitsinformationen vor der ersten Benutzung. Bewahre beide Bedienungsanleitungen auf.

Dein Produkt auf einen Blick

Dein Produkt ist eine multifunktionale Body Brush. Es kann sicher bis zu 3 Mal täglich verwendet werden; bitte nicht häufiger anwenden.

Hinweise zur Nutzung

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal verwendest, lies bitte diese Sicherheitsinformationen und das Produkt-Handbuch vollständig durch. Bewahre eine Kopie beider Dokumente auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und zu technischen und rechtlichen Anforderungen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflege-Produkt für Erwachsene und kein medizinisches Gerät oder Produkt mit heilenden Eigenschaften. Achte darauf, bei der Anwendung immer den personalisierten Empfehlungen der GESKE Beauty App zu folgen. Das wiederaufladbare Gerät ermöglicht eine bequeme kabellose Nutzung und muss vor der ersten Anwendung vollständig aufgeladen werden. Verwende dafür einfach das mitgelieferte USB-Ladekabel. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Verbinde das Kabel mit beiden magnetischen Kontakten an den vorgesehenen Metallkontaktpunkten des Geräts an. Sollte das Ladekabel sich nicht von selbst anheften, verbinde es zunächst mit der Stromquelle und warte einen Moment. Dadurch wird der magnetische Effekt reaktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Achte darauf, dass die magnetischen Kontakte ausschließlich an die Kontaktpunkte des Geräts und nicht an andere metallische Oberflächen anschließen.

Spezifikationen

Materialien: ABS, Silikon, Aluminiumoxid | Lagertemperatur: -5 bis +60 °C | Akkukapazität: 380 mAh (Bürstenkopf), 45 mA (Griff) | Maximaler Ladestrom: 350 mA (Bürstenkopf), 50 mA (Griff) | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 Stunden | Betriebszeit: Die Betriebszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. | Programme: Bürstenkopf: Vibration 8 Geschwindigkeitsstufen. Griff: LED Light Technology: 1 Farbe (Rot)

Weitere Informationen zur Nutzung:

Verwende das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder offenen Wunden (nach jeder Verletzungsart) sowie bei bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut (im Anwendungsbereich oder anderswo). Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Anwendungsgebiete oder Krankheiten geeignet. Wenn Du unter medizinischen Anwendungsgebieten oder Krankheiten leidest, konsultiere vor der Anwendung einen Dermatologen. Verwende das Produkt nicht, wenn es 1) beschädigt oder deformiert ist oder 2) verfärbt ist. Wenn während der Anwendung Schmerzen oder Unbehagen auftreten, sofort die Anwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Das Produkt kann intensives Licht ausstrahlen; vermeide es daher, es in Richtung eines offenen Auges oder in dessen Nähe anzuwenden. Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei hier besonders vorsichtig und vermeide jeglichen Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder dem Auge selbst. Aus Hygienegründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen zu teilen. Das Produkt ist für kosmetische Anwendungen im Gesicht und am Körper gedacht. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen durch unsachgemäße Anwendung. Stelle immer sicher, dass Stecker und Steckdose vollständig trocken sind, bevor Du das Gerät auflädst, da sonst Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände die Folge sein können. Das Produkt darf niemals verwendet werden, solange es an die Steckdose angeschlossen ist.

Warnhinweise

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung!
Bitte benutze das Produkt nur gemäß Schnellstartanleitung und den Videoanweisungen. Bei Fragen wende Dich an unseren Kundenservice unter support@geske.com.
Verletzungsgefahr durch Feuer oder Zündung!
Versuche nicht, das Produkt mit Wasser zu löschen, und wirf es nicht ins Feuer.
Verletzungsgefahr durch defekte Batterien!
Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann eine unkontrollierte Reaktion verursachen. Entsorge in einem solchen Fall das gesamte Produkt sofort und ordnungsgemäß.
Verletzungsgefahr für Kinder!
Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!
Flüssigkeit kann den Ladekreis beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Trenne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel und Stromkreis.
Beschädigungsgefahr durch Magnetfelder!
Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie Herzschrittmacher beeinträchtigen. Verwende das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher und konsultiere bei weiteren Fragen Deinen Arzt. Bewahre Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) nicht in der Nähe des Produkts auf, da die Magneten diese beschädigen können.
Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!
Wechselnde Temperaturen (z.B. nach Transport) können zur Bildung von Kondenswasser führen. Warte mit der Nutzung, bis sich das Produkt an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt niemals direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.
Sicheres Laden ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C (113 °F) möglich.
Sichere Nutzung ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C (122 °F) gewährleistet.
Achtung: Gefahr der Beschädigung durch zu langes Laden!

Informationen zur Entsorgung von Geräten und WEEE. Dieses Elektrogerät wurde erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht. Entsprechend der europäischen WEEE-Richtlinie und den nationalen Bestimmungen dürfen die in dieser Lieferung enthaltenen Elektrogeräte und elektronischen Bauteile nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Am Ende der Produktlebensdauer müssen sie an einem kommunalen Sammelpunkt abgegeben werden, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Hinweise zu Batterien / Akkus

Im Rahmen des Vertriebs von Batterien und Akkus sind wir gemäß europäischer Vorschriften verpflichtet, Dich als Verbraucher:in über Folgendes zu informieren: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Nach Gebrauch kannst Du sie an uns zurücksenden, zu einer öffentlichen Sammelstelle bringen oder bei einem örtlichen Händler kostenlos abgeben. Batterien und Akkus sind wie folgt gekennzeichnet:

Diese Symbole bedeuten, dass Verbraucher:innen Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen dürfen. Batterien und Akkus mit Schadstoffen sind mit einem dieser Symbole gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern und dem chemischen Zeichen des Schwermetalls, das den Hauptbestandteil des Schadstoffes bildet. Im Detail bedeuten die genannten Symbole:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber

Hinweise zu Lithiumbatterien / Lithiumakkus

Du kannst Lithiumbatterien und Lithium-Ionen-Akkus am chemischen Symbol ‚Li* erkennen. Zusätzlich zu den oben genannten Informationen möchten wir Dich auf Folgendes aufmerksam machen: Wenn Du Lithiumbatterien oder Akkus entsorgst, sei es durch Rückgabe an uns, Abgabe an einem kommunalen Sammelpunkt oder bei einem lokalen Händler bzw. einem öffentlichen Entsorgungsunternehmen, stelle bitte sicher, dass sie vollständig entladen sind. Decke außerdem die Kontaktflächen, die mit ‚+" und »~ gekennzeichnet sind, mit Klebeband ab, um das Brandrisiko zu vermeiden.

CE

GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin erklärt hiermit, dass alle elektronischen Geräte den relevanten Bedingungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen.

Haftungsbeschränkung

GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler:innen haften für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von GESKE Beauty Tech GmbH, deren Vertreter:innen oder Erfüllungsgehilf:innen gemäß den gesetzlichen Vorschriften verursacht wurden. Ausgenommen sind dabei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit sowie die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesen Fällen haften GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler:innen nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Dies gilt auch für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Verbraucher:innen ist die Haftung im Rahmen einer übernommenen Garantie, außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), auf die typischen, vorhersehbaren Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und die Höhe der durchschnittlichen, für diesen Vertrag typischen Schäden beschränkt. Auch dies gilt für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmen ist die Haftung ebenfalls auf die typischen, vorhersehbaren Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und auf die Höhe der durchschnittlichen, für diesen Vertrag typischen Schäden beschränkt, ausgenommen bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit oder vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten seitens GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler:innen. Keine Haftung wird übernommen für Schäden durch: Nichtbeachtung dieser Anleitung, unsachgemäße Verwendung, unbefugte Änderungen, technische Modifikationen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder Zubehör. Ansprüche nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.